



**MODE D'EMPLOI ET ENTRETIEN**

# **TONDEUSE TYPE ARKANSAS**



**Mode d'emploi et entretien**



DECLARATION DE CONFORMITE

**Déclaration CE de conformité**

Suivant Directive 2006/42/CE

Nous soussignés, SA2E, Les Ponts de Cé – MAINE ET LOIRE (49)

Déclarons que le présent matériel est conforme aux dispositions réglementaires définies par l'annexe I de la directive européenne 2006/42/CE du 17 mai 2006 et par la norme Européenne NF EN 609-1



Type: N°de série :

SA2E  
19 Rue Joseph Cugnot  
49130 LES PONTS DE CE- FRANCE

Tél : 02 41 66 01 94 / Fax : 02 41 66 01 99

Fait à ..... le : .....

Signature : Christophe BATARDIERE, directeur.





## INFORMATIONS POUR LA SECURITE

### DANGERS ET PRECAUTIONS EN GENERAL

Dans cette section seront indiqués, d'une manière générale, les dangers potentiels associés à la machine ainsi que les précautions pour minimiser les risques associés à ces dangers.

- Travailler seulement quand il y a un bon éclairage;
- **Pour prévenir les éventuels dommages causés par des pierres éjectées de part et d'autre. Avant de commencer le travail il est nécessaire de s'assurer qu'il n'y a pas de personnes ou d'animaux dans un rayon de 50 m**
- Porter des pantalons et des chaussures solides; défense de travailler pieds nus ou avec des sandales;
- Les protections font partie intégrante de la machine; travailler toujours avec toutes les protections;
- Veiller, pendant le travail, à ce que les roues adhèrent au sol;
- Attention aux objets étrangers sur le terrain (pierres, rameaux, etc.);
- Attention à l'utilisation en côte, marcher toujours dans la direction de pente maximum et jamais dans des directions en diagonal, respecter les limites de performance;
- Si la machine touche des objets étrangers, contrôler la machine pour vérifier qu'il n'y a pas eu de dommage ;
- Si la machine vibre anormalement la contrôler ;
- Changer tout de suite les pièces défectueuses;

### LIMITATION D'UTILISATION POUR LA SECURITE

Les enfants et les personnes ignorant ces instructions ne doivent en aucun cas utiliser la machine. Des prescriptions locales peuvent limiter l'utilisation de la machine en fonction de l'âge.







## 2. POUR COMMENCER LE TRAVAIL

- a) Eloigner pour sur un rayon d'au moins 15 mètres les animaux, les personnes et les objets, mettre en marche le tracteur, puis baisser la machine.
- b) Brancher la prise de force et rejoindre graduellement les 540 – 1000 - 2000 tours / min.
- c) Commencer l'opération de coupe.

## 3. A LA FIN DES OPERATIONS DE COUPE

- a) Arrêter le tracteur.
- b) Débrancher la prise de force.
- c) Débrancher le joint cardan.
- d) Soulever la machine.
- e) Nettoyer la partie inférieure de la machine pour éliminer les dépôts d'herbe et de terre en utilisant une spatule en bois pour ne pas endommager la peinture.
- f) Procéder à une inspection des lames pour vérifier l'éventuelle présence de dommages.









**RESOLUTION DES PROBLEMES**

<b>MAUVAIS FONCTIONNEMENTS</b>	<b>CAUSES ET REMEDES</b>
<b>Vibrations anormales</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lames endommagées – Remplacer</li><li>- Lames cassées – Remplacer</li><li>- Lames non équilibrées – Equilibrer</li><li>-Roulement endommagé - Remplacer</li><li>-Moyeu endommagé - Remplacer</li></ul>
<b>Coupe irrégulière ou non satisfaisante</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lames pas affûtées - Affûter</li></ul>

## TRANSPORT

Les déplacements de la machine, portée par le tracteur, hors du travail, sont effectués quand la machine est arrêtée et la transmission débranchée.

**<Important>**: garder une vitesse modérée. Eviter les fortes vibrations.

**<Note>** : sur route, respecter le Code Routier local.

Placer sur les extrémités arrière les panneaux de signalisations.

Respecter les éventuelles dispositions locales.

## DEPOT

Maintenir la machine dans des dépôts secs et peu poussiéreux.

## INFORMATION SUR LA DEMOLITION



A la fin de la vie de la machine, elle doit être mise en ferraille; cette opération est effectuée seulement par des démolisseurs autorisés. Suivre les règles locales. S'adresser aux autorités compétentes pour connaître la procédure à suivre.

GARANTIE

Déclarez votre garantie en ligne sur  
[www.EUROFARM.fr](http://www.EUROFARM.fr)





# PIECES ET ACCESSOIRES























**KIT DE TRANSFORMATION ARRIERE ET AVANT ..... 26**  
**LUBRIFICATION CENTRALE ..... 27**  
**MULCHING KIT ..... 28**

