

ETESIA

FR

Notice d'instructions originale

A lire attentivement avant d'utiliser la machine



MBR50

SOMMAIRE

1• Avant-propos	3
2• Votre sécurité et celle des autres	4
3• Contenu à la livraison	5
4• Descriptif et marquage.....	6
5• Montage	7
6• Mise en service	11
7• Maintenance et entretien	15
8• Plan d'entretien	21
9• Pannes et remèdes	22
10• Transport	23
11• Caractéristiques techniques.....	23
12• Garantie.....	24

1 • AVANT-PROPOS

REMERCIEMENTS !

Vous venez d'acquérir un désherbeur ETESIA.

Cette machine d'une fiabilité et d'une robustesse étonnante a été conçue pour vous servir longtemps.

Pour accroître sa longévité et lui assurer un fonctionnement optimal, lisez attentivement la présente notice, respectez les consignes de sécurité et les instructions d'entretien.

Le but de la notice d'instructions est de vous aider à vous familiariser avec la machine, à faire usage de ses possibilités d'utilisation selon l'emploi prévu et à éviter les risques.

Conservez précieusement cette notice pour des consultations ultérieures. Ce désherbeur est uniquement destiné au désherbage de surfaces dures. Tout autre usage en dehors du désherbage est à proscrire.

Fidèle à sa politique d'innovation permanente, ETESIA ne cesse d'améliorer la qualité de ses produits. Par conséquent, votre modèle peut présenter de légères différences par rapport à cette notice. Votre revendeur ETESIA dispose des informations techniques les plus récentes. N'hésitez pas à le consulter en cas de besoin.

Conformément à l'article L.111-3 du code de la consommation, ETESIA s'engage à fournir à votre revendeur les pièces détachées, d'origine ou adaptables, indispensables à l'utilisation de votre produit sur une période de 5 années, à compter de la date de la facture émise par notre société.

AVANT D'UTILISER LE DÉSHERBEUR

- Dans votre propre intérêt, contrôlez la présence des étiquettes de sécurité sur votre désherbeur aux endroits prévus par la notice. Si une ou plusieurs de ces étiquettes devaient manquer, adressez-vous immédiatement à votre revendeur.
- Nous attirons votre attention sur le fait que ces étiquettes de sécurité sont obligatoires sur le désherbeur.
- Familiarisez-vous avec ses commandes. Etudiez soigneusement son fonctionnement pour pouvoir arrêter rapidement le moteur.
- Dégagez à surface à traiter de pierres, bois, ferrailles, fils, branches et autres débris pouvant être projetés par le désherbeur. Supprimez aussi les branches basses pouvant blesser les yeux.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous du bon état et du serrage des brins de la brosse et du verrouillage du guidon.
- Ne portez jamais de vêtements amples durant l'utilisation. Equipez-vous de chaussures fermées, solides et antidérapantes. Portez également des pantalons longs. N'utilisez pas le désherbeur lorsque vous êtes pieds nus ou en sandales. Ne pas laisser des cheveux longs non attachés ni porter des bijoux (y compris des bagues) ! Il existe un danger de blessure, par accrochage ou happage. Portez une protection auditive.

1•1 AVERTISSEMENTS ET SYMBOLES



Lire les instructions d'utilisation du moteur.

DANGER ! Désigne un danger imminent. En cas de non observation de cette indication, menace de danger de mort ou risque de blessures graves.




AVERTISSEMENT ! Désigne une situation éventuellement dangereuse. En cas de non observation de cette indication, il peut y avoir danger de mort ou risque de blessures graves.

PRUDENCE ! Désigne une situation éventuellement dangereuse. En cas de non observation de cette indication, il y a risque de blessures légères.



IMPORTANT ! Désigne des conseils d'utilisation et autres informations utiles.



a - ATTENTION DANGER !

b - Avant la mise en service, lire et respecter la notice d'utilisation et les consignes de sécurité.

c - Pendant le fonctionnement, maintenir un écart suffisant avec les brosses.

d - Arrêter le moteur et retirer le capuchon de bougie avant de procéder à toute opération de maintenance ou de réparation.

e - Risque de projection d'objets.

f - Tenir les tiers à l'écart de la zone dangereuse.

2 • VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES

- Le désherbeur doit être utilisé conformément à la présente notice d'instructions.
 - La machine est exclusivement destinée à retirer les mauvaises herbes sur les surfaces pavée, en béton et/ou goudronnées en dehors des pièces fermées. Toute autre utilisation ou utilisation sortant de ce cadre est réputée non conforme. Par exemple, la machine ne peut être utilisée pour balayer du fourrage. Des poils pourraient se détacher des brosses tressées, être ingérés par l'animal et entraîner des blessures. Le fabricant/fournisseur décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient en résulter. L'intégralité du risque est assumée par l'utilisateur. L'utilisation conforme inclut aussi le respect de la notice d'utilisation, et aussi des conditions d'inspection et de maintenance.
La machine ne peut être utilisée qu'avec des brosses tressées homologuées par le fabricant.
 - Les adolescents de moins de 16 ans, ainsi que les personnes non familiarisées avec le désherbeur, ne doivent pas utiliser la machine.
 - Ne confiez jamais le désherbeur à une personne n'ayant pas pris connaissance de la notice d'instructions.
 - **ATTENTION** : L'exposition prolongée au bruit peut nuire à la santé. Les symptômes sont progressifs : acouphène, surdité temporaire, puis surdité progressive. Utilisez des protections individuelles contre le bruit. Limitez l'intensité et la durée de l'exposition. Evitez de tondre à proximité d'autres sources sonores. Prévoyez des périodes de repos.
 - **ATTENTION** : Une exposition excessive aux vibrations peut affecter la circulation ou le circuit nerveux. Les symptômes apparaissent principalement dans les doigts, les mains ou les poignets. Ces symptômes sont par exemple perte de sensibilité, douleurs, faiblesse musculaire, changement de couleur de la peau, picotements désagréables... Consultez un médecin en cas d'apparitions de symptômes pouvant être déclenchés par des vibrations.
 - Ce désherbeur n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation du désherbeur. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le désherbeur.
 - Ne travaillez pas trop près de talus, de fossés présentant des risques de renversement.
 - N'utilisez pas la machine si vous êtes fatigué ou malade. Evitez également de le faire si vous avez consommé des boissons alcoolisées ou pris des médicaments.
 - L'utilisateur ou l'opérateur est responsable de la sécurité des tiers se trouvant dans la zone de travail de la machine. Veillez à ce que personne ne puisse être blessé par des projections de pierres ou d'autres objets lors de l'utilisation. Maintenez les tiers à une distance minimale de 10 m.
 - Evitez la présence de personnes (surtout d'enfants), ou d'animaux à proximité de la machine lorsque le moteur tourne. Ne mettez pas la machine en marche en leur présence.
 - N'enlevez jamais les étiquettes ou les éléments de sécurité.
 - Le désherbeur doit être obligatoirement pourvu de ses bavettes de sécurité. Vérifiez fréquemment que les bavettes ne présentent aucune trace d'usure ou de détérioration. N'utilisez jamais le désherbeur si ses protecteurs sont défectueux.
 - Ne mettez jamais ni main, ni pied sous les protecteurs.
 - N'approchez pas les mains ou les pieds des pièces rotatives et en mouvement.
 - Protégez le visage et les yeux lorsque vous désherbez sous les arbres.
 - Avant de remplacer les brosses ou de modifier la hauteur de travail (roue pivotante en option), arrêtez le moteur ou débrayez la brosse et attendez son immobilisation.
 - Evitez les obstacles qui risquent d'endommager la brosse.
 - Après avoir heurté un objet étranger, ou si la machine commence à vibrer de façon anormale, arrêtez le moteur, débranchez le capuchon de bougie et inspectez le désherbeur pour vérifier si il est endommagé. Faites effectuer les réparations avant de redémarrer et d'utiliser le désherbeur.
 - N'utilisez le désherbeur qu'en plein jour, ou avec un bon éclairage artificiel.
 - Ne désherbez pas en cas d'orage.
 - Respectez la distance de sécurité minimale donnée par les longerons du guidon. Lorsque vous utilisez le désherbeur sur des pentes, il convient d'être particulièrement prudent et de changer de direction avec beaucoup de précautions. Ne désherbez jamais face à la pente, mais au contraire en restant parallèle à celle-ci.
 - Ne courez jamais, mais avancez lentement en assurant vos pas, en particulier en pente.
 - Inversez le sens de marche ou tirez le désherbeur vers vous avec beaucoup de précaution.
 - Ne modifiez pas les réglages de régulation de vitesse du moteur.
 - **DANGER** : NE FAITES PAS TOURNER LE MOTEUR DANS UN LOCAL CLOS. LES GAZ D'ÉCHAPPEMENT CONTIENNENT DU MONOXYDE DE CARBONE, UN GAZ INODORE ET MORTEL.
 - Ne laissez jamais tourner le moteur sans surveillance.
 - En cas d'intervention sur la machine, arrêtez le moteur.
 - Le levier de commande de sécurité est un dispositif à action maintenue : ne jamais le bloquer.
 - Si la machine doit être soulevée ou transportée, arrêtez le moteur. Par précaution, retirez le capuchon de la bougie.
 - Si vous devez déplacer le désherbeur en dehors de la zone de travail, arrêtez le moteur ou débrayez la brosse.
 - Respectez également d'éventuelles prescriptions légales relatives à l'utilisation de machines à moteur thermique.
 - Ces précautions sont indispensables pour votre sécurité. Les recommandations mentionnées ne sont toutefois pas exhaustives; à tout moment, utilisez votre désherbeur à bon escient.
 - Il est recommandé d'avoir recours à une rampe de chargement ou de se faire aider par quelqu'un pour charger ou décharger la machine.
- ### MAINTENANCE ET STOCKAGE
- Maintenez toujours la machine et ses différents accessoires en parfait état de marche.
 - Remplacez les pièces usées ou endommagées pour plus de sécurité.
 - Les travaux d'entretien et de nettoyage du désherbeur ne doivent être effectués que lorsque le moteur est arrêté. Par précaution, retirez le capuchon de la bougie.
 - Utilisez toujours de l'essence d'acquisition récente. Une vieille essence laisse des dépôts de gomme dans le carburateur, provoque des fuites et rend le démarrage du moteur difficile. N'achetez que la quantité de carburant que vous utiliserez sous 1 mois pour l'essence sans plomb et que vous conserverez dans un bidon propre prévu à cet effet.
 - **ATTENTION DANGER** : le carburant est hautement inflammable.
 - **NE STOCKEZ PAS, NE RENVERSEZ PAS, OU N'UTILISEZ PAS DE L'ESSENCE PRÈS D'UNE FLAMME NUE** ou près d'appareils tels que poêles, fourneaux ou chauffe-eau comportant une veilleuse ou susceptibles de provoquer une étincelle.
 - Ne faites pas le plein de carburant à l'intérieur ou dans un local non ventilé. Faites le plein uniquement à l'extérieur et ne fumez pas pendant cette opération.
 - Ajoutez du carburant avant de démarrer le moteur.
 - Ne retirez jamais le bouchon du réservoir et ne remplissez pas le réservoir quand le moteur tourne ou quand il est chaud. Laissez refroidir le moteur pendant quelques minutes avant de faire le plein de carburant.

2• VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES

- Remettez correctement en place les bouchons du réservoir et de la nourrice de carburant.
- Ne tentez pas de démarrer le moteur quand de l'essence a été renversée, quand vous sentez une odeur d'essence ou quand d'autres conditions explosives sont présentes. Eloignez le désherbeur de la zone d'épandage et évitez de provoquer toute inflammation tant que les vapeurs de carburant ne sont pas dissipées.
- Ne transportez pas le désherbeur avec de l'essence dans le réservoir ou avec le robinet d'alimentation ouvert.
- Ne modifiez pas les ressorts de régulateur, tringles et autres pièces pour augmenter le régime du moteur. Faites tourner le moteur au régime préconisé.
- Ne contrôlez pas l'étincelle en retirant la bougie. Utilisez un contrôleur homologué.
- Ne tirez pas sur le lanceur quand la bougie est retirée.
- Ne frappez pas le volant du moteur avec un marteau ou un objet dur, ce qui pourrait provoquer le bris du volant en cours de fonctionnement : confiez les interventions importantes à un réparateur agréé ETESIA qui dispose des outils appropriés pour faire l'entretien du moteur.
- N'utilisez pas le moteur sans silencieux. Inspectez celui-ci régulièrement et faites-le remplacer s'il est endommagé ou s'il fuit.
- Ne touchez pas le pot d'échappement, le cylindre ni les ailettes chaudes pour ne pas vous brûler.
- Nettoyez périodiquement le pot d'échappement, le moteur ainsi que le pourtour du réservoir afin d'éviter l'accumulation de matériaux inflammables (herbe, feuilles, excès de graisse).
- Ne démarrez pas le moteur quand le filtre à air ou le couvercle du filtre à air est déposé.
- Prévenez un démarrage accidentel du moteur ; retirez le capuchon de bougie pour faire l'entretien du désherbeur.
- Débarrassez les ailettes du cylindre et le mécanisme du régulateur de la saleté, des débris d'herbe et autres, susceptibles de modifier le régime du moteur.

- Tirez la corde du lanceur lentement jusqu'à ce qu'une résistance soit perçue. Tirez alors énergiquement pour prévenir les retours et éviter de vous faire mal à la main ou au bras.
- Contrôlez que les conduits et les raccords de carburant ne présentent ni fissures ni fuites. Faites-les remplacer si nécessaire.
- Les brosses de rechange doivent être uniquement montées sur les machines pour lesquelles elles sont prévues, et ce conformément aux indications données.
- L'utilisation de pièces contrefaites ou une mauvaise maintenance peut modifier le comportement de votre produit, voire vous mettre en danger. N'utilisez que des pièces d'origines et respectez les fréquences de maintenance.


RESPONSABILITÉ

- En cas d'utilisation non conforme à la notice et à la réglementation en vigueur, ETESIA décline toute responsabilité.
- Vous ne devez pas effectuer de modifications sur le désherbeur sans accord préalable de la part d'ETESIA.
- Toute modification non autorisée par ETESIA peut rendre la machine dangereuse et conduire à de sévères blessures lors de l'utilisation. En cas de non-respect de ces consignes, ETESIA décline toute responsabilité. Si vous ne disposez pas de l'outillage ni des connaissances nécessaires, adressez-vous à votre revendeur.


IDENTIFICATION DU DÉSHERBEUR

- Le numéro d'identification du désherbeur se trouve sur l'étiquette signalétique apposée sur la machine.
- Communiquez ce numéro à votre revendeur-réparateur en cas d'intervention sur le désherbeur.
- Vous ne serez prêt à utiliser ce désherbeur qu'après avoir lu attentivement les consignes de sécurité. Lisez entièrement ce manuel d'instructions pour l'utilisation et l'entretien du désherbeur.

3• CONTENU À LA LIVRAISON



1) Emballage du produit




2) La livraison se fait dans un carton qui contient :

- un désherbeur
- le manuel d'utilisation
- le manuel d'utilisation pour le moteur







3) Veuillez mettre l'emballage au recyclage.

ACCESSOIRES EN OPTION ET PIÈCES DE RECHANGE



4• DESCRIPTIF ET MARQUAGE



1. Zone de danger
2. Guidon réglable en hauteur
3. Poignée du lanceur
4. Brosses
5. Plaque constructeur
6. Marquage CE
7. Numéro de série
8. Puissance nominale moteur

9. Fabricant du moteur
10. Désignation de la machine
11. Adresse du fabricant
12. Levier de mise en marche / d'arrêt de la brosse
13. Manette de gaz
14. Masse
15. Année de construction


5• MONTAGE



IMPORTANT ! Ne procédez pas encore au remplissage d'huile ou d'essence. Avant cela, faites-vous une idée d'ensemble sur le déroulement du montage et sur les pièces et outils nécessaires.



Positionner le guidon.
Placer le guidon sur les bagues de serrage.




Introduire les bagues de serrage sur les vis.




4 x M6



4 x 6,4 - 16 - 1,6



Prémonter le guidon avec les rondelles et les écrous de sécurité.



Serrer les écrous de façon à ce que le guidon bouge, mais ne puisse pas se détacher de lui-même.

5 • MONTAGE



Desserrer la vis en étoile.
Régler le guidon en fonction de votre taille.



Fixer le guidon avec la vis en étoile.



Monter la manette de gaz.
Positionner le câble d'accélérateur.



1 x M6 x 65



Faire passer la vis hexagonale.



1 x 6,4 - 12 - 16,6



1 x M6



Mettre la rondelle en place.
Visser l'écrou.

5• MONTAGE



Serrer fermement la vis.




Monter le levier d'embrayage.



Desserrer la vis hexagonale.

 **IMPORTANT !**

Enfoncer le bouton de sécurité latéral afin que le ressort de pression ne saute pas.



Maintenir le bouton de sécurité latéral enfoncé.

5• MONTAGE



Positionner les deux moitiés du levier sur le tube de guidon afin qu'elles puissent être introduites ensemble.



Assembler les deux moitiés du levier.



 **IMPORTANT !**

Vérifier le fonctionnement du bouton de sécurité latéral !
Serrer fermement la vis hexagonale.



Levier d'embrayage correctement monté.

6• MISE EN SERVICE

6•1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE BASE POUR LE FONCTIONNEMENT NORMAL

- Toute utilisation en dehors de celles prévues et décrites dans la notice d'utilisation peut s'avérer dangereuse.
- Avant de commencer le travail, se familiariser avec les conditions existantes sur le site. Ces conditions comportent ex. les obstacles présents dans la zone de travail et de circulation, la résistance du sol et les dispositifs de protection nécessaires entre la zone de travail et la voie publique.
- Prendre des mesures pour que la machine puisse fonctionner en toute sécurité.
- Ne mettre la machine en marche que lorsque tous les dispositifs de protection et de sécurité sont en place et en état de fonctionnement!
- Contrôler la machine avant chaque utilisation pour détecter d'éventuels détériorations et défauts visibles de l'extérieur! Le cas échéant, n'utilisez pas la machine et adressez-vous à votre revendeur.
- En cas de fonctionnement anormal, arrêter la machine et retirer le capuchon de bougie. Faites réparer la machine auprès de votre revendeur.
- Démarrer la machine uniquement en vous plaçant derrière le guidon.
- S'assurer, avant de mettre la machine en marche, que personne ne peut être mis en danger par le démarrage.
- Toujours rouler en maintenant un écart suffisant des bords et des talus!
- Éviter tout mode de travail susceptible d'entraver la stabilité de la machine!
- Ne pas utiliser le désherbeur en dévers ; garder la brosse au sol, en particulier en descente.
- Immobiliser la machine contre un déplacement accidentel avant de la quitter.

6•2 FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE EN HIVER

Vérifiez régulièrement que le filtre à air est sec. Si le filtre a été humidifié par l'eau de condensation, laissez-le sécher pendant la nuit. Sinon, il existe la possibilité que le filtre à air gèle et que le moteur ne démarre pas. Avant d'actionner la manette de gaz, pulvériser un spray lubrifiant sur le levier de commande et la tringlerie du moteur.



DANGER ! Ne pulvérisez jamais de spray lubrifiant sur le moteur chaud. Cela pourrait provoquer un incendie. Veuillez respecter les instructions sur le pulvérisateur.



PRUDENCE ! Eteindre le moteur et le laisser refroidir.

Déplacez le levier de commande du moteur dans les deux positions extrêmes, afin que le câble de gaz sur le moteur et sur le levier de commande soit lubrifié. On évite ainsi que de l'eau de condensation gelée bloque la mécanique. Il est également recommandé de lubrifier tous les câbles de la machine.

En cas d'utilisation du désherbeur pour déneiger, à la fin du travail, veuillez dégager la neige de la machine avec une brosse.



IMPORTANT ! Stockez la machine dans une pièce à l'abri du gel. Évitez que la machine ne gèle. Cela pourrait provoquer des dommages, si une pièce est bloquée par le gel.



L'utilisation du spray lubrifiant n'est adaptée qu'en hiver (agglomération de poussière en été).


6•3 RÉGLAGE DU GUIDON EN HAUTEUR




AVERTISSEMENT ! Protéger la machine contre un démarrage involontaire, débrancher le capuchon de bougie.



1) Retirer la vis en étoile et choisir la position souhaitée.



2) Plusieurs réglages disponibles.



3) Pour entreposer l'appareil, vous pouvez rabattre le guidon entièrement vers l'avant afin de limiter l'encombrement.




ATTENTION ! Assurez-vous que la vis en étoile est fermement serrée.



DANGER ! En cas de port de vêtements amples, une des poignées du guidon pourrait se prendre dans les manches. Cela pourrait empêcher le débrayage de la brosse (blocage du levier d'embrayage). Portez des vêtements adaptés. Il peut éventuellement être utile de baisser la hauteur du guidon.

6• MISE EN SERVICE

6•4 PRESSION DES BROSSES



1) Le réglage en hauteur de la roue pivotante permet d'ajuster la pression des brosses.



2) Le réglage de la hauteur des brosses est effectué en modifiant l'empilement des rondelles.



3) Retirer la goupille de sécurité. Régler la hauteur souhaitée.



4) Refaire passer la goupille de sécurité.



IMPORTANT ! Si la brosse est fortement usée ou utilisée sur des pavés, abaisser la brosse d'une rondelle supplémentaire. Attention : une pression trop élevée des brosses dégrade l'effet nettoyant, car les poils sont trop fortement courbés. Libérer la brosse après chaque utilisation. Lever la brosse.

6•5 ENTRAÎNEMENT DES BROSSES

DANGER ! En cas de port de vêtements amples, une des poignée du guidon pourrait se prendre dans les manches. Cela pourrait empêcher le débrayage de la brosse (blocage du levier d'embrayage). Portez des vêtements adaptés. Il peut éventuellement être utile de baisser la hauteur du guidon.



AVERTISSEMENT ! Veillez à ce qu'aucune personne et aucun objet ne se trouve dans la zone de danger. Cela pourrait provoquer des blessures et des dommages matériels.

ATTENTION ! Le guidon doit être fixé de façon sécurisée à la hauteur souhaitée.



1) Le levier d'embrayage pour l'entraînement des brosses de balayage se trouve sur le guidon.



2) Déverrouiller le levier d'embrayage en appuyant sur le bouton de sécurité latéral.

6• MISE EN SERVICE



3) Abaisser le levier d'embrayage.



4) En actionnant le levier d'embrayage, vous enclenchez l'entraînement des brosses.

6•6 ROUE LIBRE MBR50



AVERTISSEMENT ! Protéger la machine contre un démarrage involontaire, débrancher le capuchon de bougie.

La brosse de désherbage est équipée d'une roue libre. Cela permet de faire tourner le désherbeur plus facilement.



1) Passer en configuration roue libre : ne faire passer la goupille de sécurité qu'à travers l'axe.



2) Enlever la configuration la roue libre : faire passer la goupille de sécurité à travers l'axe et le moyeu (p. ex. en cas de balayage sur une surface en pente)

6•7 DÉMARRER / ARRÊTER LE MOTEUR (GUIDE RAPIDE)



Lire le manuel d'utilisation du fabricant du moteur.



DANGER! Ne jamais laisser tourner le moteur dans des locaux fermés ou étroits. Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone toxique. Veillez à ce que les brosses soient débrayées. Le guidon doit être enclenché de façon sécurisée à la hauteur souhaitée.




IMPORTANT! Avant le démarrage du moteur, veuillez vérifier le niveau d'huile. Pour des raisons de transport, le carter de votre désherbeur ne contient pas d'huile. Ne faites jamais tourner le moteur sans huile même pendant une courte période. Avant de lancer le moteur, remplissez le carter d'huile au niveau préconisé.


1. DÉMARRER LE MOTEUR



1) Placer la manette de gaz en position starter



2) Ouvrir le robinet de carburant (à gauche du moteur dans le sens de la marche) comme indiqué sur la photo.



3) Tirer la poignée du lanceur. Veillez à être derrière le guidon et en dehors de la zone de danger.





DANGER ! Ne jamais embrayer la brosse pendant que vous tirez sur la poignée du lanceur.

6• MISE EN SERVICE

2. RÉGLAGE DU RÉGIME MOTEUR



lentement = placer la manette de gaz sur 
rapidement = placer la manette de gaz sur 




IMPORTANT ! Quand le moteur est chaud, il faut enlever la position starter. Le starter ne doit pas être utilisé quand le moteur est chaud ou que la température de l'air est élevée.

3. ARRÊTER LE MOTEUR



1) Placer la manette de gaz sur 0.



2) Fermer le robinet de carburant (à gauche du moteur dans le sens de la marche) comme indiqué sur la photo.

6•8 ROUE PIVOTANTE (ACCESSOIRE EN OPTION)



AVERTISSEMENT ! Protéger la machine contre un démarrage involontaire, débrancher le capuchon de bougie.



Contenu de la livraison de la roue pivotante




6•9 PROTECTION LATÉRALE MBR50





AVERTISSEMENT ! Avant de soulever la protection latérale, protéger la machine contre un démarrage involontaire, débrancher le capuchon de bougie.



Vue de la protection latérale



6• MISE EN SERVICE



Si l'on relève la protection latérale, on peut travailler avec le désherbeur au pied des murs (ex. les murs du bâtiment, une bordure).

7• MAINTENANCE ET ENTRETIEN

7•1 CONSIGNES DE BASE DE SÉCURITÉ



DANGER ! Nettoyer régulièrement la machine, en particulier dans la zone de l'échappement et du moteur. Il existe un risque d'incendie !

- Effectuer les opérations de réglage, d'entretien et d'inspection prescrites par le manuel d'utilisation en respectant les intervalles prévus par ce dernier ainsi que les indications relatives au remplacement des pièces ou accessoires! Seul un personnel qualifié peut effectuer ces travaux. Voir le plan d'entretien.
- Pour toutes les opérations d'entretien, les inspections, les réparations, les réglages et vérification des dispositifs de sécurité, respectez les procédures de mise en marche, d'arrêt et de mise en sécurité conformément à la notice d'instructions. Si nécessaire, protéger la zone de maintenance!
- Si la machine a été mise complètement à l'arrêt pour des travaux d'entretien ou de réparation, elle doit être protégée contre une remise en route involontaire:
 - Enlever le capuchon de bougie
- Les travaux d'entretien et de remise en état ne peuvent être effectués que si la machine est placée sur un sol plan capable de la porter et protégée de façon à ce qu'elle ne puisse pas se mettre à rouler ou se renverser.
- Les pièces individuelles et les grands ensembles qui sont à remplacer doivent être éliminés avec précaution à des engins de levage et être assurés.
- N'utiliser que des engins de levage appropriés et en parfait état technique ainsi que des moyens de suspension ayant une capacité de charge suffisante. Ne pas rester ou travailler sous des charges suspendues!

- Ne pas utiliser des parties de la machine comme marchepied !
- Maintenir toutes les poignées de commande exemptes de saleté, de neige et de givre !
- Nettoyer la machine et en particulier les raccordements et la visserie et enlever les restes d'huile, de carburant et de produits de nettoyage avant de commencer les travaux d'entretien ou les réparations! Ne pas utiliser de produits d'entretien agressifs ! Utiliser des chiffons qui ne peluchent pas!
- Avant de nettoyer la machine à l'eau ou au jet de vapeur (nettoyeur haute pression) ou avec d'autres produits de nettoyage, couvrir/fermer toutes les ouvertures qui, pour des raisons de sécurité et/ou fonctionnement, doivent être protégées contre la pénétration d'eau, de vapeur ou de produits de nettoyage. Ce risque concerne en particulier les parties électriques et les autres pièces sous tension. Enlever les couvertures/collages de protection, une fois le nettoyage terminé!
- Une fois le nettoyage terminé, contrôler le flexible de carburant et s'assurer qu'il ne présente pas de fuites, que les raccordements ne sont pas desserrés et qu'ils ne présentent ni défauts dus à des frottements ni autres détériorations! Remédier immédiatement aux défauts constatés!
- S'il s'avère nécessaire de démonter des dispositifs de sécurité pour le montage, l'entretien ou le dépannage, ceux-ci devront être remontés et vérifiés dès que les travaux d'entretien et de réparations seront terminés.
- Veiller au recyclage des matières consommables et des pièces de rechange de manière à ne pas polluer l'environnement!
- L'équipement électrique d'une machine doit être contrôlé et inspecté régulièrement. Des défauts constatés tels que des raccordements desserrés ou des câbles endommagés doivent être éliminés immédiatement.

7• MAINTENANCE ET ENTRETIEN

- Utiliser les moteurs à combustion interne uniquement dans des locaux suffisamment aérés! Ne faites pas tourner le moteur dans un local clos. les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz inodore et mortel.
- **ATTENTION !** Risque d'incendie ou d'explosion lors des travaux de soudage, d'oxycoupage ou de meulage.
- Avant de procéder à des travaux de soudage, d'oxycoupage ou de meulage, enlever la poussière et les matières inflammables qui se trouvent sur/dans la machine ou à ses alentours et veiller à une aération suffisante (risque d'explosion)!
- Contrôler régulièrement toutes les conduites, flexibles et raccords à vis pour détecter les fuites et dommages visibles de l'extérieur!

- Remédier immédiatement à ces défauts! Les projections d'huile peuvent causer des blessures et engendrer des incendies.
- Respecter les prescriptions de sécurité en vigueur pour le produit lors de la manipulation d'huiles, de graisses ou d'autres substances chimiques!
 - Faire attention en cas de manipulation de pièces ou d'huile chaude (risque de brûlure) !

IMPORTANT !

Veillez à:



- éliminer toute fuite de carburant et d'huile
- la bonne fixation des vis et écrous et les resserrer au besoin
- la bonne mobilité des pièces et les lubrifier si nécessaire

7•2 CARBURANT




Lire les instructions d'utilisation du fabricant du moteur.



DANGER ! Eteindre le moteur et le laisser refroidir. Protéger la machine contre un démarrage involontaire, débrancher le capuchon de bougie. L'essence est facilement inflammable et explosive dans certaines conditions. Ne remplissez le réservoir en essence que dans un endroit bien aéré et lorsque le moteur est froid et coupé. Lors du remplissage en essence et là où du carburant est entreposé, ne pas fumer et tenir éloignées toute flamme nue ou étincelle. Ne pas faire déborder le réservoir. Il ne doit pas y avoir de carburant dans la goulotte de remplissage. Après le remplissage, s'assurer que le bouchon du réservoir est bien fermé. Veiller à ne pas renverser de carburant lors du remplissage. Les vapeurs d'essence ou le carburant renversé peuvent s'enflammer. Si de l'essence a été renversée, s'assurer impérativement que cet endroit est totalement sec avant le démarrage du moteur et que les vapeurs d'essence se sont évaporées. Éviter tout contact répété ou prolongé avec la peau ainsi que l'inspiration de vapeurs. **CONSERVER L'ESSENCE HORS DE PORTEE DES ENFANTS.**



IMPORTANT ! Utiliser de l'essence pour véhicules automobiles. Ne jamais utiliser de mélanges d'huile et d'essence ni d'essence sale.



Réservoir de carburant et d'huile sur le moteur Honda



Tenez le bidon comme montré sur l'illustration. Ne versez qu'une petite quantité à la fois et contrôlez le niveau de remplissage.

7•3 CONTRÔLE DE L'HUILE



Lire les instructions d'utilisation du fabricant du moteur.




AVERTISSEMENT ! Eteindre le moteur et le laisser refroidir. Protéger la machine contre un démarrage involontaire, débrancher le capuchon de bougie.




IMPORTANT ! Si le moteur fonctionne avec une quantité d'huile insuffisante, cela peut entraîner une avarie grave du moteur. Seules les huiles recommandées par le fabricant peuvent être utilisées.

7• MAINTENANCE ET ENTRETIEN



1) Réservoir de carburant et d'huile sur le moteur Honda



2) Jauge d'huile sur le moteur Honda.

- Retirer le bouchon du réservoir d'huile, et nettoyer la jauge d'huile en l'essuyant.
- Introduisez la jauge dans le tube de remplissage et placer le bouchon en appui sans le visser. La marque laissée sur la jauge doit atteindre la limite supérieure.
- En cas de niveau d'huile bas, remplir avec l'huile recommandée jusqu'à la marque supérieure sur la jauge.


7•4 REMPLACEMENT DES BROSSES



AVERTISSEMENT ! Eteindre le moteur et le laisser refroidir. Protéger la machine contre un démarrage involontaire, débrancher le capuchon de bougie.



IMPORTANT ! Les brosses devraient avoir une longueur minimum de 5 cm. Si les brosses sont plus usées, elles doivent être remplacées.



Basculer la machine en arrière.


ATTENTION ! Porter des gants !



Desserrer la vis en étoile.



Retirer les brosses usées.




Brosses usées. Les brosses devraient avoir une longueur minimum de 5 cm. Si les brosses sont plus usées, elles doivent être remplacées.


7• MAINTENANCE ET ENTRETIEN



Insérez de nouvelles brosses entre le disque supérieur et le disque inférieur.




Écartez légèrement le disque supérieur et inférieur l'un de l'autre, pour faire tenir les brosses du côté opposé.




Insérez les 10 nouvelles brosses entre le disque supérieur et le disque inférieur.




Si des brosses bougent, desserrer légèrement la vis en étoile, réajuster la position des brosses à proximité, resserrer la vis en étoile. Veillez à ce que les brosses soient insérées comme présenter dans les photos.



Brosse correctement accrochée.



Brosse mal accrochée.



ATTENTION ! Attention aux chocs !

Après avoir brièvement utilisé la machine, vérifier une nouvelle fois la position des brosses. Éventuellement, resserrer la vis en étoile.

7• MAINTENANCE ET ENTRETIEN

7•5 NETTOYER L'APPAREIL

Pour conserver la machine de désherbage en bon état, vous devez la nettoyer régulièrement. Éliminez les saletés ou la poussière non adhérentes avec une brosse douce.



IMPORTANT ! Il ne faut en aucun cas utiliser des produits de nettoyage chimiques ou agressifs. Les surfaces en plastique et la peinture seraient durablement endommagées. Utilisez uniquement des produits de nettoyage et d'entretien facilement biodégradables. Vous préservez ainsi notre environnement et contribuez à garder les nappes phréatiques propres ! Le nettoyage de la machine avec des nettoyeurs haute pression, des nettoyeurs à jet de vapeur et autres appareils similaires peut endommager durablement certaines pièces comme les roulements à billes, les joints, les pièces du moteur, les pièces en plastique etc. ! De l'eau pourrait par ailleurs parvenir dans le moteur. Veillez donc à ce qu'il y ait suffisamment d'écart entre la buse du nettoyeur et les éléments à risque. La température de l'eau ne doit pas dépasser 50° C. Veuillez respecter à ce sujet également le manuel d'utilisation du moteur !

7•6 RÉGLAGE ET AJUSTAGE DES CÂBLES DE COMMANDE




AVERTISSEMENT ! Eteindre le moteur et le laisser refroidir. Protéger la machine contre un démarrage involontaire, débrancher le capuchon de bougie.



IMPORTANT ! Après que l'appareil ait fonctionné pendant quelques heures, un ajustage des câbles de commande peut être nécessaire. Si la course de réglage des câbles de commande ne suffit pas, veuillez prendre contact avec votre revendeur spécialisé.


RÉGLAGE DU CÂBLE D'EMBRAYAGE



1) Retirer les vis de la plaque de fond et enlevez cette dernière.



2) Desserrer les écrous. Réajuster le câble.



3) Ensuite, resserrer les écrous. Contrôler le réglage choisi en actionnant le levier de commande d'embrayage.



4) Vérifiez la position du tendeur de la courroie trapézoïdale.

Si le réglage n'est pas encore satisfaisant, veuillez répéter les étapes 1 à 3.

7• MAINTENANCE ET ENTRETIEN

7•7 NETTOYAGE DU FILTRE À AIR

Pour le nettoyage du filtre à air, veuillez respecter les instructions du fabricant du moteur (notice d'utilisation du moteur).

7•8 ARRÊT PROLONGÉ

PRÉPARATION

- Nettoyer soigneusement la machine et tout particulièrement le dessous du carter.
- Nettoyer le filtre à air.
- Vidangez le réservoir d'essence et faites tourner le moteur jusqu'à épuisement total du carburant encore contenu dans les conduites et le carburateur.

Cette opération doit être menée à l'extérieur (en plein air).

- Quand le moteur est encore chaud, vidangez l'huile du carter et refaites le plein d'huile neuve et de viscosité appropriée.
- Retirez la bougie et versez environ 15 ml d'huile moteur dans le cylindre. Tirez lentement sur le lanceur jusqu'à ce qu'une compression soit ressentie : les soupapes sont alors fermées et protégées de la corrosion.
- Rangez le désherbeur dans un endroit propre et sec, sur des planches ou sur une tôle.

REMISE EN SERVICE

- Dévissez la bougie et nettoyez-la à l'essence. Laissez-la sécher, sans encore la remonter.
- Tirez énergiquement plusieurs fois sur le lanceur pour éliminer l'huile en excédent dans le cylindre.
- Remontez alors la bougie.
- Vérifiez le niveau d'huile puis faites le plein de carburant.
- Mettez le moteur en marche.

Vous pouvez bien entendu confier cet entretien saisonnier à votre revendeur ETESIA. Celui-ci pourra s'assurer du bon état de votre désherbeur pour un démarrage au quart de tour au printemps suivant.

8• PLAN D'ENTRETIEN

	Avant chaque utilisation	Après un nombre d'heures de service de					Au moins au bout de 3 mois	Au moins une fois par an	Après chaque nettoyage
		5	10	25	50	100			
Contrôler les vis et les écrous			C						
Contrôler le niveau d'huile et faire l'appoint si nécessaire	C								
Première vidange d'huile moteur		A							
Vidanges d'huile moteur suivantes					A			A	
Contrôler le filtre à air	C								
Nettoyer l'élément filtrant du filtre à air				E			E		
Remplacer l'élément filtrant du filtre à air (plus tôt si nécessaire)					E				
Remplacer les flexibles de carburant								A 2 ans	
Nettoyer le tamis d'air de refroidissement	E								
Nettoyer le déflecteur, les ailettes de refroidissement (plus tôt si nécessaire)						A			
Nettoyer la bougie d'allumage, régler l'écart des électrodes					A				
Remplacer la bougie d'allumage						A			
Nettoyer l'échappement		E							
Graisser toutes les pièces mobiles								E	E
Contrôler le réglage du jeu du guidon	C								

A = entretien par un atelier spécialisé

C = contrôle par l'utilisateur

E = entretien par l'utilisateur


9• PANNES ET REMÈDES

DYSFONCTIONNEMENTS	ORIGINES PROBABLES	REMÈDES
Le moteur ne démarre pas	Réservoir de carburant vide	Remplir le réservoir d'essence
	Le starter n'est pas en marche alors que le moteur est froid	Mettre la manette de gaz en position starter
	Le capuchon de bougie d'allumage n'est pas enfiché	Enficher le capuchon de bougie d'allumage
	Conduite de carburant bouchée	Faire nettoyer la conduite de carburant par un atelier spécialisé
	De l'air pénètre dans le moteur car le carburateur est desserré	Serrer les vis de fixation
	Le robinet d'essence est fermé	Ouvrir le robinet d'essence
Le moteur ne démarre pas ; il y a une odeur d'essence	Le moteur reçoit trop de carburant	Mettre la manette de gaz sur MAX ; ne pas utiliser le starter
	Filtre à air encrassé	Nettoyer le filtre à air
Fonctionnement irrégulier du moteur, ratés	Le moteur tourne avec starter activé	Sortir la manette de gaz de la position starter
	Capuchon de bougie mal connecté	Laisser refroidir le moteur et bien emboîter le capuchon sur la bougie d'allumage
	Filtre à air encrassé	Nettoyer le filtre à air
	Reniflard du bouchon de réservoir de carburant bouché	Remplacer le bouchon du réservoir de carburant
	Conduite de carburant bouchée	Faire nettoyer la conduite de carburant par un atelier spécialisé
	Réglage incorrect du carburateur	Faire régler le carburateur par un atelier spécialisé
Ratés du moteur à régimes élevés	Ecart incorrect des électrodes de la bougie d'allumage	Faire régler l'écart des électrodes par un atelier spécialisé
	Réglage incorrect du carburateur	Faire régler le carburateur par un atelier spécialisé
Le moteur chauffe trop	Trop peu d'huile moteur	Faire l'appoint d'huile moteur
	Système de refroidissement d'air obstrué	Faire nettoyer la grille du ventilateur et les ailettes de refroidissement par un atelier spécialisé
	Filtre à air encrassé	Nettoyer le filtre à air
	Réglage incorrect du carburateur	Faire régler le carburateur par un atelier spécialisé
Le moteur cale souvent au ralenti	Le starter n'est pas en marche alors que le moteur est froid	Mettre la manette de gaz en position starter
	Ecart des électrodes de la bougie d'allumage incorrect	Faire régler l'écart des électrodes par un atelier spécialisé
	Filtre à air encrassé	Nettoyer le filtre à air
Le moteur a trop peu de puissance	Filtre à air encrassé	Nettoyer le filtre à air
	Compression trop faible	Aller dans un atelier spécialisé
Le moteur ne s'arrête pas	Commande d'arrêt de la manette gaz dérégulée	Fermez le robinet d'essence et attendez l'arrêt du moteur. Faites vérifier le moteur par un atelier spécialisé
Sifflement quand la brosse de balayage est en marche	Levier d'embrayage pas complètement abaissé	Enfoncer entièrement le levier de vitesses pour le fonctionnement des brosses
	Réglage incorrect du câble d'embrayage	Corriger le réglage du câble d'embrayage
	Courroie trapézoïdale défectueuse	Faire remplacer la courroie trapézoïdale par un atelier spécialisé
Bruit au niveau de la brosse	Brosse mal montée	Monter correctement la brosse
	Brosse desserrée	Veiller à la position correcte de la brosse
	La brosse n'est pas d'origine	Remplacer la brosse par des pièces d'origine Etesia

10• TRANSPORT



AVERTISSEMENT ! Eteindre le moteur et le laisser refroidir. Protéger la machine contre un démarrage involontaire, débrancher le capuchon de bougie. Porter des chaussures solides.



1) Point de fixation avant.



2) L'axe arrière sert de point de fixation.



3) Utilisez toujours les deux points de fixation.



4) Le guidon est entièrement replié vers l'avant.

11• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écartement	380 mm
Largeur	~ 700 mm
Hauteur jusqu'au moteur	~ 550 mm
Hauteur du guidon	réglable d'env. 800 mm à env. 1150 mm
Longueur hors tout	max. 1850 mm (position basse de guidon)
Diamètre de brosses	500 mm
Poids	55 kg
Moteur Honda GXV160	
Cylindrée	160 ccm
Puissance	3,6 kW / 3000 rpm
Quantité de remplissage d'huile	0,65 l
Capacité de réservoir de carburant	1,4 l
Niveau de pression acoustique au poste de conduite *	$L_{pA} = 73 \text{ dB(A)}$ ($K_{pA} = 2,5$)
Puissance acoustique *	$L_{wA} = 93 \text{ dB(A)}$
Niveau de vibration au guidon **	$a_{hw} = 4,8 \text{ m/s}^2$ ($K = 2,4$)
Valeurs pour temps d'exposition journalière	$A(8) = 5 \text{ m/s}^2$ maxi La machine peut être utilisée durant 8h00 avec des interruptions toutes les 2h00

* La réalisation des mesures a lieu, machine immobile, avec fonctionnement des brosses sur route goudronnée

** La réalisation des mesures a lieu, machine immobile, avec fonctionnement des brosses sur route goudronnée ; NF EN 1033

DÉFINITIONS

- Revendeur, revendeur agréé : Distributeur sous contrat avec ETESIA pour la vente et l'entretien des appareils de cette marque.
- Utilisateur, acheteur : personne physique ou morale, entreprise, collectivité ou association ayant fait légalement l'acquisition, auprès d'un revendeur, d'un appareil ETESIA neuf ou d'occasion.
- Usage domestique : usage d'un appareil sur des terrains privés, appartenant à l'utilisateur et destinés à son usage exclusif (parcelle privée de résidence principale, de résidence secondaire, verger...).
- Usage professionnel : usage d'un appareil ETESIA à titre onéreux ou non sur des terrains collectifs, publics, terrains, appartenant à une entreprise dont l'activité n'est pas liée à l'entretien d'espace vert (hôpitaux, associations, établissements d'enseignement...) ou encore sur des terrains privés étant la propriété de tiers.
- Pièces d'usure : pièces devenant inévitablement impropres au bon fonctionnement de l'appareil suite à son utilisation normale et dont le remplacement est programmé dans le cadre de l'entretien régulier de l'appareil.
- Utilisation normale : utilisation de l'appareil respectant strictement l'ensemble des consignes (y compris de sécurité et d'entretien) données dans la notice d'utilisation.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

- En sus de la garantie légale, ETESIA offre une garantie contractuelle. D'une manière générale, la garantie ETESIA concerne l'échange gratuit des pièces qui sont devenues inutilisables suite à un défaut de matière, de fabrication ou de conception. Cette garantie s'applique au produit tel qu'il quitte l'usine.
- Le transporteur est seul responsable des dégâts de transport. Il est toutefois de la responsabilité du destinataire, lors d'avaries à la réception, d'émettre des réserves écrites précises sur le bordereau de livraison, de les faire signer par le chauffeur et de les confirmer dans les 48 heures par courrier recommandé à ETESIA et au transporteur.
- La notice d'utilisation, livrée avec chaque appareil, contient toutes les informations relatives à l'utilisation normale de celui-ci. Toute utilisation en dehors de celles prévues et décrites dans la notice d'utilisation peut s'avérer dangereuse pour l'utilisateur, réduire la durée de vie de l'appareil et dégrader ETESIA de toute responsabilité.

GARANTIE CONTRACTUELLE

- ETESIA offre, en sus des garanties légales notamment celle concernant les défauts cachés et les vices rédhibitoires (Art. 1641 à 1649 du code civil) et la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur (Art. L 211-4 à L 211-14 du code de la consommation) la garantie contractuelle suivante:

La garantie contractuelle ETESIA est accordée pour une durée de 2 ans en usage professionnel ou pour une durée de 3 ans en usage domestique à partir de la date d'achat de l'appareil et sous réserve du strict respect des conditions ci-après.

- 1) Les indications de la présente notice d'utilisation doivent être respectées.
- 2) La carte de garantie a été retournée à ETESIA immédiatement après l'achat ou remplie sur le site extranet.
- 3) Le strict respect de ou des révisions tel que défini dans le tableau d'entretien de la notice d'utilisation.
- 4) Pour demander la prise en charge d'une réparation sous couvert de la garantie, l'acheteur s'adressera d'abord à un revendeur agréé ETESIA. Si cela devait s'avérer impossible, il peut également s'adresser à ETESIA qui indiquera une solution alternative.
- 5) Toute panne suspectée d'être un défaut entrant dans le cadre de la garantie contractuelle doit être présentée par un revendeur agréé. Seules les réparations effectuées dans les ateliers d'un revendeur agréé ETESIA peuvent faire l'objet d'une demande de prise en garantie.
- 6) Tout défaut de matière, de fabrication ou de conception reconnu comme tel par ETESIA sera pris en charge (pièces et main d'œuvre) par ETESIA selon le barème applicable au revendeur agréé concerné.

Il est du devoir du revendeur de faire bénéficier l'utilisateur de la totalité de la garantie qui lui aura été accordée par ETESIA. Dans le cas contraire, la responsabilité du revendeur sera totalement engagée et ETESIA se réserve le droit d'annuler sa décision sans aucune indemnité ni préavis.

- 7) Toute intervention réalisée dans le cadre de la garantie, en particulier dans le cas de l'échange de pièces, ne pourra donner lieu à un nouveau départ de la période de garantie.
- 8) En cas d'échange de pièces sous garantie, ETESIA se réserve le droit d'utiliser ou de fournir au revendeur agréé des pièces neuves ou d'occasion. Les pièces remplacées gracieusement redeviennent la propriété d'ETESIA, et doivent lui être restituées sur simple demande de sa part. ETESIA se réserve le droit de refuser la demande de garantie si les pièces ne peuvent être restituées, quelque soit la raison.
- 9) Cette garantie ne couvre cependant pas les pièces qui sont devenues inutilisables à la suite d'une réparation non conforme, du non-respect de l'entretien régulier préconisé dans le manuel d'utilisation ou encore d'une usure normale. Voici une liste non exhaustive de pièces d'usure: Bougies de préchauffage et d'allumage, filtres, pot d'échappement, joints, membranes, lame(s), pièces d'accouplement de lame, courroies, embrayage, batterie, électrolyte de batterie, câbles de commande, gaines, conduit de carburant, durit, liquide de refroidissement, fluides de lubrification et hydraulique, carburant, siège, capotages, toile ou grilles de panier, armature de panier, bavettes, pneumatiques, revêtement de pédale, revêtement de marche pied, rouleau anti-scalp, axe de rouleau, etc.
- 10) Le droit à l'ensemble de la garantie est annulé dans les cas suivants :
 - a) Pour des dégâts consécutifs à un non-respect des indications d'utilisation, de sécurité, d'entretien ou de stockage, telles qu'elles sont décrites dans la présente notice d'utilisation. ETESIA décline toute responsabilité, civile en particulier, pour des dégâts résultant de toute autre utilisation que celles décrites dans le présent manuel d'utilisation.
 - b) Pour des dégâts consécutifs à un accident ou à une collision.
 - c) Par la suite d'une modification de l'état original de l'appareil et/ou de l'utilisation de pièces non d'origine si ceci est à l'origine du dommage.
 - d) En cas d'intervention sur l'appareil par des ateliers autres que ceux du réseau de revendeurs agréés ETESIA.
- 11) En cas de changement de propriétaire de l'appareil, le délai de garantie restant peut être reporté au bénéfice du nouveau propriétaire si ce dernier en fait la demande écrite au Service Après Vente d'ETESIA. Ce faisant, le nouveau propriétaire confirme qu'il a reçu la notice d'utilisation et les conditions de garantie en même temps que l'appareil et qu'il les accepte sans réserve.
- 12) ETESIA se réserve la possibilité de vérifier si les conditions préliminaires d'octroi de la garantie contractuelle ont été respectées par l'acheteur.
- 13) Lorsque l'application de la garantie est demandée, ETESIA livre les pièces détachées dans les meilleurs délais. Une livraison immédiate ne peut cependant être exigée.
Un retard de livraison ne justifierait en aucun cas une demande de dommages et intérêts à l'encontre d'ETESIA SAS. De même, tout retard de livraison n'entraînerait aucune prolongation de la garantie.
- 14) Toute revendication supplémentaire vis-à-vis d'ETESIA est exclue.
- 15) En cas de litige sur une demande de garantie, le seul tribunal compétent sera celui indiqué sur le contrat de distribution établi entre ETESIA et le revendeur agréé contacté.

RAPPEL IMPORTANT :

Dès l'achat de l'appareil, la carte de garantie doit être :

- renvoyée dûment complétée et signée à :

ETESIA – SERVICE GARANTIE
67165 WISSEMBOURG CEDEX FRANCE

- ou remplie par votre revendeur sur le site extranet.

12• GARANTIE

Ces garanties contractuelles viennent en sus de la garantie légale des défauts cachés et vices rédhibitoires régis par les articles 1641 à 1649 du code civil et de la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur régie par les articles L 211-4 à L 211-14 du code de la consommation.

« Article L 211-4» du code de la consommation :

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

« Article L 211-5» du code de la consommation :

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1. Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle;
 - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage;
2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

« Article L 211-12» du code de la consommation :

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

« Article 1641» du code civil :

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

« Article 1648» du code civil :

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Selon la directive 2006/42/CE
Nous,

ETESIA

13, rue de l'Industrie, 67165 WISSEMBOURG CEDEX

déclarons sous notre propre responsabilité, que la brosse de désherbage, type MBR50 auquel cette déclaration se rapporte, satisfait à l'ensemble des dispositions pertinentes de la directive 2006/42/CE qui lui est applicable, ainsi qu'aux dispositions des autres directives européennes qui lui sont applicables :

- 2014/30/UE (du 26/02/14) Compatibilité électromagnétique

M. Schmitt Freddy
13, rue de l'industrie 67165 Wissembourg CEDEX,
est la personne autorisée à constituer le dossier technique.
Evaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication d'une machine selon annexe VIII de la directive 2006/42/CE.

Modèle :

CE

Année de fabrication

N° de Série :

Fait à Wissembourg, le 16/05/2019
M. Francis NEFF



Le Président

Produit susceptible de subir des modifications techniques.
Photographie et illustrations non contractuelles.

ETESIA SAS - 13, Rue de l'Industrie - F-
67165 WISSEMBOURG CEDEX
R.C.S. Strasbourg B343 510 996

Affranchir
au tarif
en vigueur

ETESIA

SERVICE GARANTIE

13 rue de l'Industrie
67165 WISSEMBOURG CEDEX
France



