

REF : P18BL



*Brushless signifie moteur sans charbon

Sommaire

1. Introduction	2
2. Symboles	3
3. Caractéristiques techniques	4
4. Description	5
5. Instructions de sécurité.....	6
6. Instructions d'utilisation de l'outil	9
7. Maintenance.....	13
8. Élimination des déchets.....	14
9. Bon de garantie.....	15
10. Déclaration CE de conformité	16

1. Introduction












Le présent mode d'emploi accompagne le perforateur PROFOR et contient des informations importantes relatives à la mise en service et à la manipulation. Pour des raisons de lisibilité, le perforateur sera désigné ci-après par le terme simplifié d'« outil ».

Avant d'utiliser l'outil, lisez attentivement le mode d'emploi. Cela vaut particulièrement pour les consignes de sécurité. Il existe un risque de blessures corporelles ou de dommages à l'outil si cette consigne n'est pas respectée.

Ce mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, les lois et réglementations spécifiques au pays d'utilisation doivent également être respectées.

Conservez le mode d'emploi afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous donnez cet outil à une autre personne, donnez-lui également le mode d'emploi.

2. Symboles

	Avertissement danger !
	MISE EN GARDE – Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.
	Conformité aux normes de sécurité appropriées
	Porter des équipements de protection adaptés : lunette de protection, casque anti-bruit et masque anti-poussière.
	Double isolation.
	Utilisation à l'intérieur uniquement.
	Les températures dépassant 40°C sont néfastes à l'outil.
	Ne pas exposer l'outil à l'eau ou à la pluie.
	Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée. Ne pas jeter les appareils électroportatifs dans les ordures ménagères !

3. Caractéristiques techniques

PERFORATEUR SANS FIL BRUSHLESS*	
Modèle	P18BL
Fonctions	Perçage, perçage à percussion, burinage
Régime à vide	0-1050 min ⁻¹
Vitesse de percussion	0-4600 c/min
Force de frappe, max.	2,2 J
Mandrin	Ø 13 mm
Capacité de perçage	Bois : max. Ø 30 mm Métal : max. Ø 13 mm Béton : max. Ø 24 mm
Niveau de pression acoustique L _{pa} (K _{pa} =3dB(A))	89 dB(A)
Niveau d'intensité acoustique L _{wa} (K _{wa} =3dB(A))	100 dB(A)
Vibration ah (K=1.5m/s ²)	3 m/s ²
Incertitude	K = 1,50 m/s ²

*brushless signifie moteur sans charbon

La valeur totale des vibrations déclarée a été mesurée à partir de la norme EN 60745, et peut être utilisée pour comparer un outil par rapport à un autre.

La valeur totale des vibrations déclarée peut-être également utilisée en tant qu'évaluation préliminaire du degré exposition.




ATTENTION : Lorsque la pression acoustique dépasse la valeur de 85 dB(A), il est nécessaire de porter des dispositifs individuels de protection de l'ouïe.



ATTENTION : La valeur de vibration émise pendant l'usage de l'outil peut différer de la valeur déclarée selon les circonstances. Les mesures de sûreté pour protéger l'opérateur sont basées sur une estimation de l'exposition dans des conditions d'usage normal (prenant en compte l'ensemble des cycles d'opérations comme les temps où l'outil est éteint, en fonctionnement à vide ou bien en utilisation).

4. Description



1. Mandrin
2. Bague de blocage
3. Sélecteur de mode
4. Bouton de déverrouillage du sélecteur de mode
5. Inverseur de sens de rotation
6. Gâchette marche / arrêt
7. Butée de profondeur
8. Poignée anti-vibration
9. Bouton d'ajustement de la butée de profondeur
10. Batterie*
11. Lampe led

*La batterie n'est pas fournie avec l'outil.

5. Instructions de sécurité

1- SÉCURITÉ GÉNÉRALE



MISE EN GARDE – Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.



AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme «outil» dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

1) Sécurité de la zone de travail

- a) **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
- b) **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.
- c) **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil.** Les distractions peuvent faire perdre le contrôle de l'outil.

2) Sécurité électrique

- a) **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.
- b) **Éviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
- c) **Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.
- d) **Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement.** Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- e) **Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
- f) **Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

3) Sécurité des personnes

- a) **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.
- b) **Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de

sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.

c) **Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou de la batterie, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.

d) **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.

e) **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adapté à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.

f) **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.

g) **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

4) Utilisation et entretien de l'outil

a) **Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application.** L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.

b) **Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa.** Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.

c) **Débrancher la batterie de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

d) **Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.

e) **Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.

f) **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.

g) **Utiliser l'outil et les accessoires etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.

5) Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et précautions d'emploi

a) **Ne recharger qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant.** Un chargeur qui est adapté à un type de batterie peut créer un risque de feu lorsqu'il est utilisé avec un autre type de batterie.

b) **N'utiliser les outils qu'avec des batteries spécifiquement désignées.** L'utilisation de tout autre batterie peut créer un risque de blessure et de feu.


c) **Lorsqu'une batterie n'est pas utilisée, la maintenir à l'écart de tout autre objet métallique, par exemple trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu à une connexion d'une borne à une autre.** Le court-circuitage des bornes d'une batterie entre elles peut causer des brûlures ou un feu.

d) **Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie ; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide médicale.** Le liquide éjecté des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.

6) Maintenance et entretien

a) **Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.



AVERTISSEMENT : Lire tous les avertissements de sécurité signalés par le symbole  et toutes les instructions.

2- INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR LES PERFORATEUR SANS FIL

- **Porter des protections auditives.** L'exposition aux bruits peut provoquer une perte de l'audition.
- **Utiliser la(les) poignée(s) auxiliaire(s) fournie(s) avec l'outil.** La perte de contrôle peut provoquer des blessures.
- **Tenir l'outil par les surfaces de préhension isolées, lors de la réalisation d'une opération au cours de laquelle l'organe de coupe peut entrer en contact avec un câblage non apparent.** Le contact avec un fil "sous tension" peut également mettre "sous tension" les parties métalliques exposées de l'outil électrique et provoquer un choc électrique sur l'opérateur.

La machine doit être utilisée dans un lieu couvert et sec. La température ambiante doit être comprise entre 15°C et 30°C. Le taux d'humidité doit être inférieur à 60%.

Attention : Des poussières nocives et toxiques peuvent être produites lors de l'utilisation de l'outil sur certains matériaux. Ces poussières peuvent nuire gravement à la santé de l'utilisateur ou des personnes aux alentours. Portez toujours un masque de protection quand vous travaillez, éloignez les spectateurs de l'aire de travail et utilisez le système collecteur de poussières.



Avertissement : L'utilisation de tout accessoire, autre que ceux recommandés dans les instructions, peut présenter un risque de blessures des personnes.



La tension du réseau doit correspondre aux indications figurant sur la plaquette signalétique de la machine.

Risques résiduels

Même en utilisant cet outil électrique conformément aux prescriptions, il reste toujours des risques résiduels. Les dangers suivants peuvent apparaître en rapport avec la construction et le modèle de cet outil électrique :

1. Lésions des poumons si aucun masque anti poussière adéquat n'est porté.
2. Déficience auditive si aucun casque antibruit approprié n'est porté.
3. Atteintes à la santé issue des vibrations main-bras, si l'appareil est utilisé pendant une longue période ou s'il n'a pas été employé ou entretenu dans les règles de l'art.

6. Instructions d'utilisation de l'outil



Toujours respecter les consignes de sécurité et les réglementations en vigueur.

Avant utilisation :

- Retirer l'emballage et les pièces détachées de l'outil.
- Vérifier les accessoires avant de les utiliser.
- Si l'outil est nouveau, commencer par charger la batterie.



Éteindre l'outil et retirer la batterie avant toute opération d'assemblage, de nettoyage, d'ajustement ou de maintenance. Retirer également la batterie de l'outil avant le rangement et le transport de l'outil.

Remarque : Le perceuseur est vendu sans chargeur, sans batterie et sans foret.

L'outil est seulement compatible avec les chargeurs et batteries de la gamme PROFOR X.

Il est recommandé d'utiliser la batterie 4Ah PROFOR X pour cet outil.

1. INSTALLATION

La poignée anti-vibration (fig. 1) :


L'outil ne doit pas être utilisé sans cette poignée pour des raisons de sécurité.

La poignée peut également être installée latéralement pour percer des surfaces difficiles d'accès (par exemple près du sol).

La poignée peut être montée avec la butée de profondeur à gauche ou à droite.


1. Desserrer la pince en tournant la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Glisser la poignée auxiliaire sur le produit.

Fig. 1



3. Serrez la pince en tournant la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Fig. 2




Montage des forets dans le mandrin (fig. 3) :



Risque de brûlures ! Les forets deviennent très chauds pendant le fonctionnement. Changer les mèches seulement après qu'elles aient refroidi.


Insérer le foret : Tirer la bague de blocage vers l'arrière et pousser le foret dans le mandrin. Il peut être nécessaire de tourner le foret jusqu'à ce qu'il s'adapte. Déverrouiller la bague de blocage après avoir enfoncé le foret à son maximum. Tirer sur le foret pour vous assurer qu'il est bien fixé.

Fig. 3



Retirer l'outil : Retirer la bague de blocage et retirer le foret.

Fig. 4




La butée de profondeur (fig. 5) :

La butée de profondeur permet de percer plusieurs trous avec la même profondeur.


1. Appuyer sur le bouton de réglage de la butée de profondeur.
2. Faire glisser la butée de profondeur à travers les trous hexagonaux. Le côté denté doit être orienté vers le bas. L'extrémité fine est censée pointer à l'écart de l'utilisateur.
3. Régler la butée de profondeur et relâcher le bouton.

Fig. 5



- Retirer la butée de profondeur : Appuyer sur le bouton de réglage de la butée de profondeur et retirer la butée de profondeur.

Fig. 6



2. UTILISATION




Toujours utiliser les deux mains lors de l'utilisation de l'appareil.

Toujours garder une bonne assise et utiliser le produit uniquement lorsque vous êtes debout ou à genoux sur une surface fixe, sûre et plane.

Toujours tenir le produit avec une main sur la poignée arrière et l'autre main sur la poignée auxiliaire. Tenez fermement les poignées (fig. 7).

Fig. 7



Éteindre / allumer l'outil

Pour allumer le produit, appuyer sur la gâchette marche / arrêt.

Pour éteindre le produit, relâcher la gâchette.

La vitesse de rotation dépend du degré d'enfoncement de la gâchette.

L'outil est équipé d'une lampe de travail pour éclairer la zone de travail. L'éclairage de travail s'allume lorsque le produit est en fonctionnement. Il s'éteint 10 secondes après l'arrêt de l'outil.


L'inverseur de sens de rotation (fig. 8) :



Attendre l'arrêt complet de l'outil avant de sélectionner le sens de rotation.

- Pour sélectionner la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre (avant/droite), poussez l'inverseur de sens de rotation vers la gauche.
- Pour sélectionner la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (arrière/gauche), poussez l'inverseur de sens de rotation vers la droite.
- La position centrale bloque la perceuse afin de l'arrêter.






Fig. 8



Le sélecteur de mode :

Attendre que l'outil s'arrête complètement avant de sélectionner le mode.

Appuyer sur le bouton de déverrouillage du sélecteur de mode et tourner le sélecteur de mode pour régler le mode souhaité. L'interrupteur doit se verrouiller en place.

Positions	Fonctions	Applications
	Perçage	Bois, métal, plastique, etc.
	Perçage à percussion	Brique, béton, pierre, etc.
	Burinage	Brique, béton, pierre, etc.
	Ajustement burin	Tournez burin à la main dans le sens souhaitez.  Ne pas pressez la gâchette avec ce mode.

3. CONSEIL D'UTILISATION :

1. Perçage :

- Pour éviter la fissuration des trous de perçage (par ex. lors du perçage de carreaux), commencez à percer à faible vitesse de rotation et augmentez-la.
- En utilisant une vitesse de démarrage lente, vous pouvez éviter que le foret ne s'égare.
- Augmenter la vitesse lorsque le foret s'engage dans la pièce.
- Toujours tenir le produit perpendiculairement au point à percer. Le fait de le tenir en biais peut provoquer un glissement ou un coincement de la mèche.

2. Perçage du métal :

- Plus le matériau est dur, plus la pression à appliquer sur l'outil est importante.
- Ne pas forcer ou ne pas appliquer de pression latérale pour allonger un trou.
- Percer d'abord un trou avec une mèche pour éviter qu'elle ne glisse.
- Pour les matériaux plus durs, utiliser des vitesses plus lentes.
- Lubrifier la pointe de la mèche de temps en temps avec de l'huile de coupe.
- Si le trou à percer est assez grand, percer d'abord un trou plus petit, puis agrandir à la taille requise. Maintenir une pression suffisante pour que la mèche ne tourne pas dans le trou.
- Maintenir la vitesse et la pression pour éviter la surchauffe de la mèche.

3. Perçage du bois :

- Toujours tenir le produit perpendiculairement au point à percer. Le fait de le tenir en biais peut provoquer un glissement ou un coincement de la mèche.
- Commencer le perçage à basse vitesse pour éviter que la mèche ne glisse.
- Maintenir une pression suffisante pour que la perceuse reste engagée.
- Lorsque vous percez des trous, placez un bloc de bois derrière la pièce à usiner pour éviter que les bords ne s'effilochent ou ne se fendillent à l'arrière du trou.

7. Maintenance

1. Dépannage

Le tableau suivant décrit les contrôles et les actions qui peuvent être effectués si le produit ne fonctionne pas correctement. Si ceux-ci ne permettent pas d'identifier/résoudre le problème, contactez un agent de service ou un détaillant.

Problème	Cause possible	Solution
L'outil ne fonctionne pas.	Batterie vide.	Recharger la batterie
	Le moteur est surchargé ou surchauffé.	Laisser l'outil refroidir pendant plusieurs minutes.
L'outil vibre anormalement.	L'outil est desserré.	Retirer le foret et nettoyer le mandrin.
	La poignée est desserrée.	Resserrer la poignée.

2. Maintenance et entretien

Éteindre le produit et retirer la batterie avant le montage, le nettoyage, les réglages, l'entretien, le stockage et le transport.



Faire réparer votre outil par un réparateur qualifié en n'utilisant que des pièces de rechange identiques. L'utilisation d'autres pièces peut créer un danger ou endommager le produit. Pour assurer la sécurité et la fiabilité, en cas de dysfonctionnement, les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié.

Vérifier régulièrement s'il y a des défauts évidents tels que des fixations desserrées, des composants usés ou endommagés.

Vérifier que les couvercles et les protections ne sont pas endommagés et qu'ils sont correctement montés. Effectuer l'entretien ou les réparations nécessaires avant chaque utilisation.

3. Nettoyage

Ne pas utiliser en aucun cas des produits de nettoyage agressifs, de l'alcool ou d'autres solutions chimiques pour nettoyer le boîtier du produit.

Ne pas immerger le produit dans l'eau ou tout autre liquide.

Utiliser un chiffon humide non pelucheux pour nettoyer le boîtier du produit.

Nettoyer les fentes d'aération à l'aide d'une brosse souple. Des fentes d'aération obstruées peuvent provoquer une surchauffe du moteur. Essuyer ensuite la surface avec un chiffon sec.

4. Stockage

Eteindre l'appareil et retirer la batterie.

Retirer la poignée auxiliaire, la butée de profondeur et le foret avant rangement.

Nettoyer le produit comme décrit ci-dessus.

Entreposer le produit à l'intérieur, dans un endroit sec et inaccessible aux enfants.

Utiliser l'emballage d'origine pour le stockage ou couvrir le produit avec un chiffon ou un boîtier approprié pour le protéger de la poussière.

Protéger le produit contre les chocs violents ou les fortes vibrations qui pourraient survenir pendant le transport. Sécuriser le produit pour éviter qu'il ne glisse ou ne tombe.

8. Élimination des déchets



Les outils électriques, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.

Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères ! Conformément à la directive européenne 2011/65/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa réalisation dans les lois nationales, les outils électriques dont on ne peut plus se servir doivent être séparés et suivre une voie de recyclage appropriée.

9. Bon de garantie

La garantie est d'une durée de 5 ans sur présentation d'une preuve d'achat dans le cadre d'une utilisation et d'un entretien conforme à ce qui est stipulé dans ce manuel. Toute pièce d'usure ou consommable n'entre pas dans le cadre de la garantie.

Limites de garanties :

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS :

- LES MACHINES DESTINEES A LA LOCATION
- UNE UTILISATION ANORMALE DES MACHINES
- UNE UTILISATION A DES FINS PROFESSIONNELLES
- TOUTES MODIFICATIONS APORTEES SANS L'AUTORISATION DU CONSTRUCTEUR
- LE CONSTRUCTEUR DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN MATIERE DE RESPONSABILITE CIVILE DECOULANT D'UN EMPLOI ABUSIF OU NON CONFORME AUX NORMES D'EMPLOI DES MACHINES.
- LES EVENTUELS FRAIS DE RETOUR (PORT + EMBALLAGE).

Champs d'application de la garantie

La garantie n'est valable et applicable que dans le cadre d'une utilisation normale de la machine. SAS2E s'engage à remplacer ou à réparer pendant la période de garantie à compter de la date de vente initiale toutes pièces ou machines d'un outil électrique SAS2E présentant un défaut dûment reconnu de matière ou de fabrication.

La garantie ne s'applique bien évidemment pas aux cas de mauvais usage, surtension, de dégradation et d'usure normale, lesquels ne donnent ni droit à remplacement, ni à réparation. Toute réparation effectuée par qui que ce soit en dehors de nos centres d'entretien agréés, exonère SAS2E de toute autre responsabilité en vertu de cette garantie.

IL EST EXPRESSEMENT PRECISE QUE, PAR CETTE GARANTIE, NOUS NE SERONS ENGAGES PAR AUCUNE AUTRE GARANTIE (EXPRESSE - TACITE DE QUALITE INTRINSEQUE - DE QUALITE MARCHANDE - D'APTITUDE A UN EMPLOI PARTICULIER OU GARANTIE PROPRE EMANANT DU POINT DE VENTE).

Les conditions de garantie règlent les prestations de garantie supplémentaires. Vos droits de garantie légaux ne sont en rien altérés par la garantie présente.

AUSSITOT APRES L'ACHAT NOUS VOUS RECOMMANDONS FORTEMENT DE BIEN LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE D'UTILISATION AVANT LA PREMIERE MISE EN SERVICE ET DE VERIFIER L'ETAT INTACT DE VOTRE MATERIEL.

LORS D'UN RETOUR DE MATERIEL AU TITRE DE LA GARANTIE CONTACTER VOTRE MAGASIN DISTRIBUTEUR ET RETOURNER LA PREUVE D'ACHAT AVEC CE BONDUMENT REMPLI.

N° DE REFERENCE DU MATERIEL :	
DATE D'ACHAT :	
LIEU D'ACHAT :	
DATE DE RETOUR :	

10. Déclaration CE de conformité

L'importateur : SAS2E
19 rue Joseph Cugnot
49136 LES PONTS DE CÉ, France.

Déclare que le produit désigné ci-dessous :

Perforateur sans fil brushless*, type P18BL

Est conforme aux prescriptions de sécurité des directives suivantes :

2006/42/EC – Directive Machine

2014/30/EU- Directive sur la Compatibilité Electromagnétique

2011/65/EU – Directive RoHS

Est Conforme aux dispositions des normes harmonisées suivantes :

EN 55014-1 : 2006 +A1 : 2009 + A2 : 2011

EN 55014-2 : 2015

EN 60745-1 : 2009 + A11 : 2010

EN 60745-2-6 : 2010

Fait aux Ponts de Cé, le jour/mois/année.

Christophe BATARDIÈRE, président.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CB' with a long horizontal stroke extending to the left.

*Brushless signifie moteur sans charbon