



INSTRUCTIONS D'ORIGINE

Fendeuse de bûche verticale 8T

REF : SFBL8T/N



Lire attentivement et entièrement la notice avant toute utilisation de la fendeuse de bûche.



SOMMAIRE

1. INTRODUCTION	2
2. RÈGLE DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES.....	3
3. RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LES FENDEUSES DE BÛCHES.....	5
4. SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE.....	7
5. SYMBOLES.....	9
6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	10
7. DESCRIPTION DE LA FENDEUSE.....	11
8. ASSEMBLAGE	12
9. INSTALLATION ET MISE EN SERVICE	17
10. UTILISATION.....	19
11. TRANSPORT.....	23
12. ENTRETIEN	24
13. DÉPANNAGE	26
14. RECYCLAGE.....	27
15. BON DE GARANTIE.....	28
16. DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ.....	29

1. INTRODUCTION

Cette fendeuse de bûches a été conçue pour fendre des bûches à vertical dans le sens des fibres du bois. Tout autre usage qui ne rentre pas dans ce cas d'utilisation est proscrit. Un usage non conforme ou une modification de l'appareil peut engendrer des dommages matériels et corporels. Cette fendeuse a spécifiquement été étudiée afin d'améliorer : la sécurité, la facilité d'utilisation, le transport et la fiabilité.



Ne jamais fendre du bois dans une position autre que verticale ou autre que le sens des fibres du bois.



ATTENTION : Toujours fixer solidement la fendeuse à l'aide de vis et d'écrous avant toute utilisation.

2. RÈGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Afin d'utiliser cet équipement dans de bonnes conditions, vous devez observer les règles de sécurité, les instructions de montage et le mode opératoire de ce manuel d'utilisation. Toute personne qui utilise l'équipement doit se familiariser avec ce manuel et les dangers potentiels. Les enfants et les infirmes ne doivent pas utiliser la fendeuse. Les enfants doivent être surveillés à tout moment s'ils se trouvent dans l'aire d'utilisation. Veuillez respecter les règles de prévention des accidents en vigueur dans le lieu d'utilisation.



Attention : Lors de l'utilisation d'outils électriques, les précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être respectées afin de réduire les risques de feu, d'électrocution ou de dommage corporel.

- **VEILLER À BIEN CONNAÎTRE L'OUTIL.** Lire attentivement le manuel d'utilisation. Apprendre les applications et les limites de l'outil, ainsi que les risques spécifiques relatifs à son utilisation.
- **SE PROTÉGER DES CHOCs ÉLECTRIQUES EN ÉVITANT TOUT CONTACT DU CORPS AVEC DES SURFACES MISES À LA TERRE.** Par exemple : tuyaux, radiateurs, cuisinières, réfrigérateurs.
- **MAINTENIR TOUS LES DISPOSITIFS DE PROTECTION EN PLACE** et en bon état de fonctionnement.
- **RETIRER LES CLÉS ET OUTILS DE RÉGLAGE.** Prendre l'habitude de vérifier que tous les outils et clés de réglage en ont été retirés de l'outil avant de le mettre en marche.
- **GARDER LE LIEU DE TRAVAIL PROPRE.** Les établis encombrés et les endroits sombres sont propices aux accidents. **NE PAS** laisser d'outils ou de pièces de bois sur la machine en fonctionnement.
- **NE PAS UTILISER DANS UN ENVIRONNEMENT DANGEREUX.** Ne pas utiliser les outils électriques dans des endroits mouillés ou humides, ne pas les exposer à la pluie. Garder le lieu de travail bien éclairé.
- **GARDER LES ENFANTS ET VISITEURS À L'ÉCART.** Tous les visiteurs doivent porter des lunettes de sécurité et se tenir à bonne distance de la zone de travail. Ne pas laisser les visiteurs toucher l'outil ou son cordon d'alimentation pendant le fonctionnement.
- **ASSURER LA SÉCURITÉ DES ENFANTS** dans l'atelier en installant des cadenas et des disjoncteurs ou en retirant les clés de contact.
- **NE PAS FORCER L'OUTIL.** Il exécutera le travail mieux et de façon moins dangereuse s'il fonctionne dans les limites prévues.
- **UTILISER L'OUTIL APPROPRIÉ.** Ne pas utiliser l'outil ou un accessoire pour effectuer un travail pour lequel il n'est pas conçu.
- **UTILISER UN CORDON PROLONGATEUR ADÉQUAT.** S'assurer que le cordon prolongateur est en bon état. Utiliser exclusivement un cordon d'une capacité suffisante pour supporter le courant de fonctionnement de l'outil. Un cordon de capacité insuffisante causerait une baisse de la tension de ligne, entraînant une perte de puissance et une surchauffe. Un calibre de fil (A.W.G) d'au minimum **14** est recommandé pour un cordon prolongateur de 7,5 m (25 pi) ou moins.
- En cas de doute, utiliser un cordon du calibre immédiatement supérieur. Moins le numéro de calibre est élevé, plus la capacité du fil est grande.
- **PORTER UNE TENUE APPROPRIÉE.** Ne pas porter de vêtements amples, cravates, ou bijoux susceptibles de se prendre et vous entraîner dans les pièces mobiles. Des gants en caoutchouc et des chaussures antidérapantes sont recommandées pour le travail à l'extérieur. Les cheveux longs doivent être ramassés sous un couvre-chef.
- **TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ À COQUES LATÉRALES.** Les lunettes ordinaires sont munies de verres résistants aux impacts uniquement ; ce ne sont **PAS** des lunettes de sécurité.
- **NE PAS TRAVAILLER HORS DE PORTÉE.** Toujours se tenir bien campé et en équilibre.

- **ENTRETENIR SOIGNEUSEMENT LES OUTILS.** Garder les outils bien affûtés et propres pour accroître la sécurité et les performances. Suivre les instructions de lubrification et de changement d'accessoires.
- **DÉBRANCHER TOUS LES OUTILS.** Tous les outils doivent être débranchés lorsqu'ils ne sont pas en usage et avant toute opération d'entretien ou de changement d'accessoire, lame, forets, fers, etc.
- **ÉVITER LES DÉMARRAGES ACCIDENTELS.** S'assurer que le commutateur est en position d'arrêt avant de brancher un outil.
- **UTILISER LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS.** Voir les accessoires recommandés dans le manuel d'utilisation. L'usage de tout accessoire incorrect peut être dangereux.
- **NE JAMAIS MONTER SUR L'OUTIL.** Un basculement pourrait entraîner des blessures graves.
- **VÉRIFIER L'ÉTAT DES PIÈCES.** Avant d'utiliser l'outil de nouveau examiner soigneusement les pièces et dispositifs de protection qui semblent endommagés afin de déterminer s'ils fonctionnent correctement et s'ils remplissent les fonctions prévues. Vérifier l'alignement des pièces mobiles, s'assurer qu'aucune pièce n'est bloquée ou cassée, vérifier la fixation de chaque pièce et s'assurer qu'aucun autre problème ne risque d'affecter le bon fonctionnement de l'outil. Pour éviter les risques de blessures, toute protection ou pièce endommagée doit être correctement réparée ou remplacée dans un centre de réparations agréé.
- **ENGAGER LES BÛCHES DANS LE SENS CORRECT.**
- **NE JAMAIS LAISSER L'OUTIL EN FONCTIONNEMENT SANS SURVEILLANCE. COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.** Ne pas s'éloigner de l'outil avant qu'il soit parvenu à un arrêt complet.
- **PORTER UNE PROTECTION RESPIRATOIRE.** Porter un masque facial ou respiratoire si le travail produit de la poussière.
- **PORTER UNE PROTECTION AUDITIVE.** Porter une protection auditive durant les périodes d'utilisation prolongée.
- **NE PAS MALTRAITER LE CORDON D'ALIMENTATION.** Ne jamais utiliser le cordon d'alimentation pour transporter l'outil et ne jamais débrancher ce dernier en tirant sur le cordon. Garder le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile et des objets tranchants.
- **N'UTILISER QUE DES CORDONS PROLONGATEURS POUR EXTÉRIEUR.** Pour les travaux à l'extérieur, utiliser exclusivement des cordons spécialement conçus à cet effet, marqués en conséquence, et dotés d'une prise de terre agréée.
- **NE JAMAIS UTILISER CET OUTIL DANS UNE ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE.** Les étincelles normalement produites par le moteur pourraient enflammer les vapeurs.
- **INSPECTER RÉGULIÈREMENT LES CORDONS DE L'OUTIL.** Faire remplacer tout commutateur défectueux par un technicien qualifié ou un centre de réparations agréé. Le fil à gaine verte, avec ou sans traceur jaune est le fil de terre. Si le cordon doit être réparé ou remplacé, ne pas connecter le fil de terre de l'outil sur une borne sous tension. Tout cordon endommagé doit être réparé ou remplacé immédiatement. Toujours rester conscient de l'emplacement du cordon et veiller à le tenir à l'écart de la lame en rotation.
- **INSPECTER RÉGULIÈREMENT LES CORDONS PROLONGATEURS** et les remplacer s'ils sont endommagés.
- **GARDER L'OUTIL SEC, PROPRE ET EXEMPT D'HUILE OU DE GRAISSE.** Toujours utiliser un chiffon propre pour le nettoyage. Ne jamais utiliser de liquide de freins, d'essence ou de produits à base de pétrole pour nettoyer l'outil.
- **RESTER VIGILANT ET GARDER LE CONTRÔLE.** Se montrer attentif et faire preuve de bon sens. Ne pas utiliser l'outil en état de fatigue. Ne pas se presser.
- **NE PAS UTILISER L'OUTIL SI LE COMMUTATEUR NE PERMET PAS DE LE METTRE EN MARCHÉ OU DE L'ARRÊTER.** Faire remplacer les commutateurs défectueux dans un centre de réparations agréé.

- **NE PAS UTILISER CET OUTIL SOUS L'INFLUENCE DE L'ALCOOL, DE DROGUES OU DE MÉDICAMENTS.**
- **LE DÉPANNAGE DES OUTILS DOIT ÊTRE CONFIE EXCLUSIVEMENT À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.** Les réparations ou entretiens effectués par des personnes non qualifiées présentent des risques de blessures.
- Utiliser exclusivement des pièces identiques à celles d'origine **POUR LES RÉPARATIONS.** L'usage de toute autre pièce pourrait créer une situation dangereuse ou endommager l'outil.
- **TOUJOURS ÊTRE ATTENTIF !** Ne pas laisser la familiarité avec l'outil (acquise par une utilisation fréquente) causer une erreur stupide. **TOUJOURS ÊTRE CONSCIENT** qu'une fraction de seconde d'inattention peut entraîner des blessures graves.
- **S'ASSURER QUE LA ZONE DE TRAVAIL EST SUFFISAMMENT ÉCLAIRÉE** pour voir ce que l'on fait et qu'aucun obstacle ne peut nuire à la sécurité d'utilisation **AVANT** d'effectuer quelque travail que ce soit.
- **TOUJOURS ÉTEINDRE L'OUTIL** avant de le débrancher pour éviter un démarrage accidentel lors du branchement pour l'utilisation suivante. **NE JAMAIS** laisser la machine branchée sans surveillance.

3. RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LES FENDEUSES DE BÛCHES



Inspecter la fendeuse avant utilisation.

- **NE PAS LAISSER** quiconque n'ayant pas lu le manuel d'utilisation ou reçu des instructions adéquates sur la sécurité, utiliser la fendeuse.
- **LA FENDEUSE DOIT ÊTRE ACTIONNÉE PAR UNE SEULE PERSONNE**
- **NE JAMAIS LAISSER DES ENFANTS OU DES ADULTES N'AYANT PAS REÇU LES INSTRUCTIONS APPROPRIÉES UTILISER LA MACHINE.**
- **SI QUELQU'UN AIDE** au chargement des bûches à fendre, **NE PAS** mettre la machine en marche avant que cette personne se soit éloignée.
- **NE JAMAIS LAISSER QUICONQUE MONTER SUR LA MACHINE.**
- **NE JAMAIS TRANSPORTER QUOI QUE CE SOIT SUR LA FENDEUSE.**
- **LES FENDEUSES À BÛCHES HYDRAULIQUES UTILISENT DES PRESSIONS DE FLUIDE ÉLEVÉES.** Le fluide sous pression s'échappant d'un trou d'épingle peut perforer la peau et causer un empoisonnement du sang grave. Toujours respecter les instructions suivantes :
 - a) Inspection avant usage. Ne pas utiliser la machine si des flexibles, raccords ou tuyaux sont détériorés, vrillés, fissurés ou endommagés.
 - b) Arrêter le moteur et relâcher la pression hydraulique du système avant de changer ou d'ajuster les raccords, flexibles, tuyaux ou autres composants.
 - c) Ne pas modifier les réglages de pression de la pompe.
 - d) Ne jamais utiliser les mains. Les fuites peuvent être localisées au moyen d'un morceau de bois ou de carton. Les fuites sont révélées par une décoloration. En cas de blessure par une fuite de liquide, consulter immédiatement un médecin. Une réaction ou une infection grave peut se produire, si un traitement médical approprié n'est pas administré immédiatement.
- **GARDER LA ZONE DE TRAVAIL** et les alentours bien dégagés afin que des objets ou débris ne risquent pas de faire perdre l'équilibre.
- **LES FENDEUSES NE DOIVENT ÊTRE UTILISÉES** que pour fendre du bois. **NE PAS** utiliser la machine pour d'autres applications, à moins que le fabricant ait fourni des instructions et accessoires appropriés.
- **S'ASSURER QUE LA FENDEUSE** se trouve sur une surface horizontale. Caler la machine selon le besoin pour éviter tout mouvement inopiné.
- **TOUJOURS ACTIONNER** la fendeuse en se tenant à l'endroit indiqué par le fabricant.

- **LES BÛCHES À FENDRE SUR UNE MACHINE À VÉRIN** doivent être coupées le plus près possible de l'équerre.
- **LE PROPRIÉTAIRE DE LA MACHINE** doit fournir les instructions nécessaires à toute personne aidant à son utilisation.
- **TOUJOURS** utiliser la fendeuse avec tous les dispositifs de sécurité en place pour éviter le risque d'accident.
- **TOUJOURS** utiliser la fendeuse à la vitesse indiquée par le fabricant.
- **LORS DU CHARGEMENT** d'une fendeuse hydraulique, tenir la bûche par les côtés, pas par les extrémités. **NE JAMAIS** placer les mains ou une partie quelconque du corps entre une bûche et une partie quelle qu'elle soit de la machine.
- **SUR LES FENDEUSES HYDRAULIQUES, NE JAMAIS** essayer de fendre plus d'une bûche à la fois, à moins que le vérin ne soit complètement étendu et qu'une seconde bûche soit nécessaire pour obtenir la séparation de la première.
- **SI UNE BÛCHE** n'est pas coupée à l'équerre, sa partie la plus longue doit être tournée vers le bas et l'extrémité la plus à l'équerre doit être placée contre le vérin.
- **NE NETTOYER LES DÉBRIS** des pièces mobiles que lorsque la fendeuse est hors tension.
- **LES COMMANDES DE LA FENDEUSE DOIVENT ÊTRE ACTIONNÉES AVEC LES DEUX MAINS SEULEMENT.**
- **TOUJOURS DÉBRANCHER LA MACHINE** avant de procéder à des réglages ou réparations, sauf indication contraire de la part du fabricant.
- **CAPACITÉ DU CIRCUIT ET FUSIBLES :**
 - a) Ne pas utiliser un circuit dont la capacité est inférieure à celle recommandée par le fabricant de la machine.
 - b) Un fusible grillé ou un disjoncteur déclenché est généralement une indication que la machine est surchargée, qu'un trop grand nombre d'outil est branché sur le circuit, ou les deux. Ne pas installer un fusible de plus grande capacité !
- **APPRENDRE ET VEILLER À BIEN COMPRENDRE** le fonctionnement de toutes les commandes et l'utilisation correcte du matériel.
- **CONSERVER CES INSTRUCTIONS.** Les consulter fréquemment et les utiliser pour instruire les autres utilisateurs. Si cet outil est prêté, il doit être accompagné de ces instructions.
- **ORIENTE LE CABLE ELECTRIQUE VERS L'ARRIERE** de la fendeuse.
- **NE PAS FENDRE DES BÛCHES QUI CONTIENNENT DES CORPS ETRANGERS.**
- **COUPER** toutes les branches des bûches avant les fendre.
- Les bûches doivent être coupées en **ANGLE DROIT** sur tous les deux cotés
- **NE SURPASSER PAS** les dimensions de bûches conseillées (risque de dommage sur la fendeuse !)
- **NE JAMAIS TOUCHER UNE BÛCHE** pas encore entièrement fendue. Les fêlures peuvent se refermer et couper vos doigts.
- **RISQUES RESIDUELS :**
 - Coupure des mains ou des membres avec les pièces coupantes
 - Blessures par projection de débris résultant d'une mauvaise position de la fendeuse
 - Electrocutation par les composants électriques en mauvais état.
 - Assourdissement par le bruit lors d'une utilisation soutenue
- **TRANSPORT ET REMISAGE :**
 - Ranger la fendeuse dans un endroit sec et à l'écart des enfants et autres personnes non initiés. Replier les bras et le vérin.
 - La fendeuse doit être fixée au sol à l'aide des vis et d'écrous pour éviter tout risque de basculement.
- **INSPECTER LA BÛCHE AVANT LA COUPE :**
 - Pas de matériaux étrangers (pièces métalliques...)
 - Pas de nœud pour avoir une densité uniforme
 - Une forme longiligne et régulière

4. SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE



AVERTISSEMENT !

Vérifier toujours que la tension du réseau soit correspondante à la tension indiquée sur la plaque signalétique.

CORDONS PROLONGATEURS

1. Toujours utiliser comme source d'alimentation une rallonge (cordon prolongateur) avec un conducteur de section d'au moins 2,5 mm² et protégé par un fusible disjoncteur de 20 A. Veiller à ce que la longueur du cordon prolongateur ne dépasse pas 10 mètres. Un cordon trop long ou dont la section est incorrecte peut causer une chute de tension et une perte de puissance du moteur. Une section de rallonge électrique ou prolongateur trop faible peut entraîner un incendie.
2. Ne brancher la fiche de la machine et/ou le cordon prolongateur qu'à une prise de courant avec mise à la terre.
3. Cette machine peut être branchée à un réseau électrique monophasé (220 V/50 Hz +-10%). En cas de doute au sujet de la mise à la terre, consulter d'abord un électricien.



AVERTISSEMENT :

Maintenir le cordon prolongateur à l'écart de la zone de travail. Lors du travail avec un cordon électrique, placer le cordon de manière à ce qu'il ne risque pas de se prendre dans les pièces de bois, outils et autres obstacles. Ne pas prendre cette précaution peut entraîner des blessures graves.



AVERTISSEMENT :

Vérifier l'état des cordons prolongateurs avant chaque utilisation. Remplacer immédiatement tout cordon endommagé. Ne jamais utiliser un outil dont le cordon d'alimentation est endommagé, car tout contact avec la partie endommagée pourrait causer un choc électrique et des blessures graves.

CONNEXION ÉLECTRIQUE



ATTENTION : Cet outil est équipé d'un moteur électrique de précision. Elle doit être branchée uniquement sur une **alimentation de courant électrique standard, de 220V±10% (50Hz±1Hz) munie de dispositifs de protection contre la surtension, la surintensité et d'un dispositif de courant résiduel (DCR) maximum de 30 mA. (Disjoncteur différentiel 30mA). 230 V, 50 Hz, courant résidentiel standard.**

Ne pas utiliser cet outil sur une source de courant continu (c.c.). Une chute de tension importante causerait une perte de puissance et une surchauffe du moteur. Si l'outil ne fonctionne pas une fois branché, vérifier l'alimentation électrique.

VITESSE ET CÂBLAGE

La vitesse n'est pas constante et elle diminue sous une charge ou en présence d'une baisse de tension. Le câblage de l'atelier est aussi important que la puissance nominale du moteur. Une ligne conçue seulement pour l'éclairage ne peut pas alimenter correctement le moteur d'un outil électrique. Un fil électrique d'une capacité suffisante pour une courte distance ne le sera pas nécessairement pour une distance plus longue. Une ligne dont la capacité est suffisante pour un outil électrique ne l'est pas nécessairement pour deux ou trois.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

En cas d'un court-circuit, la mise à la terre fournit un chemin de résistance au courant électrique, pour réduire le risque de choc électrique. Cette machine est équipée d'un cordon électrique muni d'une fiche avec broche de terre.

Pour réduire le risque de choc électrique, maintenir tous les cordons secs et dégagés du sol. Ne pas toucher les fiches avec les mains humides. Le non respect de ces avertissements peut entraîner de graves blessures.

La fiche de cette machine doit être dotée d'une broche de terre afin d'assurer la mise à la terre. Ne pas enlever la broche de terre de la fiche afin de l'insérer dans une prise à deux broches ! Si la fiche ne rentre pas dans la prise, faire installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

5. SYMBOLES

	Lire et comprendre en totalité la notice avant la mise en route ou toute opération d'entretien.
	Conformité aux normes de sécurité appropriée
	Porter un casque anti-bruit, des lunettes de protection et un masque de protection contre la poussière.
	Avertissement d'un danger. Prêter attention.
	Danger électrique
	Porter des gants
	Porter des chaussures de sécurité.
	La fendeuse doit être actionnée par une seule personne Eloigner les personnes d'au moins 5 mètres.
	Attention outil coupant.
	Ne pas fumer.
	Direction de la coupe
	Ne pas mettre ses mains entre la bûche et le coin
	Coupez le courant avant toute intervention d'entretien sur la machine
	Ne pas utiliser l'appareil par temps de pluie ni l'exposer à la pluie.
	Ne pas faire fonctionner sans les protections.

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	SFBL8T/N
Tension nominale	230 V ~ 50Hz
Puissance absorbée	3500 W, 2820/min (S6 4min/6min)
Poussée	8 tonnes
Hauteur de fente	500 mm
Diamètre des bûches	80 – 350 mm
Longueur des bûches	250 - 500 mm
Vitesse de fente vers le bas	0,03 m/s
Vitesse de fente vers le haut	0,124 m/s
Réservoir d'huile	3,4 litres
Poids hors accessoires	113 kg
Pression d'huile maximum	28Mpa
Isolation	IP54
Puissance acoustique	L _{pa} : 87,9dB (A) L _{wa} : 96,7dB (A) K : 3 dB(A)

TAILLE RECOMMANDÉE DES BÛCHES À FENDRE :

La fendeuse de bûches est conçue pour fendre le bois d'une longueur maximale de 500 mm et d'un diamètre maxi. de 350 mm.


La capacité de logements de bûches : 80-350 mm (Ø) x 250-500 mm (l).

1. Le diamètre et la longueur des bûches est uniquement une indication. Le bois mince peut être très difficile à fendre s'il a des trous provenant de nœuds ou que ses fibres sont très solides. Il est possible aussi de fendre du bois épais si ses fibres sont lisses et libres.
2. Ne jamais laisser forcer la fendeuse de bûches avec une pression de cylindres de plus de 5 secondes dans le but de fendre du bois trop dur. L'huile surchauffée peut endommager la machine sous pression. Il est très important d'arrêter la machine et de refaire un essai après avoir tourné la bûche d'environ 90° lorsque la fendeuse de bûches ne réussit pas à fendre une bûche au premier essai. S'il est encore impossible de fendre le bois, cela signifie que la dureté du bois surpasse la capacité de la machine et qu'il faut donc retirer ce bois pour ne pas endommager la fendeuse de bûches.

Note :

- 1) Le bruit est mesuré conformément à EN ISO 3746 : 2010.
- 2) Les valeurs données sont des niveaux d'émission et pas nécessairement des niveaux permettant le travail en sécurité. Bien qu'il existe une corrélation entre les niveaux d'émission et les niveaux d'exposition, celles-ci ne peuvent pas être utilisées de manière fiable pour déterminer si des précautions supplémentaires sont nécessaires. Les paramètres, qui influencent les niveaux réels d'exposition, comprennent, les caractéristiques de l'atelier, les autres sources de bruit, etc., c'est-à-dire le nombre de machines et des procédés de fabrication voisins. De plus, les niveaux d'exposition admissibles peuvent varier d'un pays à l'autre. Cependant, cette information permettra à l'utilisateur de la machine de procéder à une meilleure évaluation des phénomènes dangereux et des risques.

7. DESCRIPTION DE LA FENDEUSE



Tige de réglage de la coupe et vis de fixation :



- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Lame de fendage | 9. Poignée de commande |
| 2. Bras de commande – gauche | 10. Griffes de serrage |
| 3. Table de la fendeuse | 11. Bouton d'immobilisation |
| 4. Moteur | 12. Poignée |
| 5. Interrupteur marche / arrêt | 13. Tige de réglage de la course |
| 6. Bouchon du réservoir d'huile avec jauge d'huile | 14. Vis de fixation |
| 7. Roue | 15. Griffes de serrage |
| 8. Bras de commande droit | 16. Table de manutention |

8. ASSEMBLAGE



AVERTISSEMENT !

Assembler toutes les pièces de la fendeuse de bûches avant de la brancher à la prise de courant, afin de prévenir la mise en marche accidentelle qui pourrait entraîner de graves blessures corporelles. Ne jamais brancher la fendeuse à la prise de courant lors de l'assemblage des pièces, du réglage, de l'installation, pendant le rangement des déchets d'emballage ou lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Avec précaution, sortir toutes les pièces de la boîte. Retirer les pièces de leurs emballages et vérifier la liste des pièces.



AVERTISSEMENT !

Si des pièces sont manquantes, ne pas utiliser l'outil avant qu'elles aient été installées. Sinon, il peut en résulter des blessures graves.

Ne pas jeter les matériaux d'emballage avant d'avoir soigneusement examiné la fendeuse de bûches, identifié toutes les pièces et avoir vérifié que l'outil fonctionne correctement.

REMARQUE !

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ne pas essayer de brancher la fiche à la prise ou de mettre le commutateur en position de marche. Attendre la livraison et l'installation des pièces manquantes. Les pièces manquantes doivent être commandées auprès du vendeur de votre machine. Ne jamais utiliser de pièces qui ne seraient pas du constructeur.

L'appareil se trouve dans un emballage permettant d'éviter les dommages dus au transport. Cet emballage est une matière première et peut donc être réutilisé ultérieurement ou être réintroduit dans le circuit des matières premières.








AVERTISSEMENT !




Il est recommandé d'être deux personnes pour déballer la machine vu son poids.




Pièces à assembler :

A. Corps de la fendeuse	F. Boulons pour les griffes
B. Roues	G. Goupille de montage
C. Table de fendage	H. Vis et boulon
D. Bras de commande (droit et gauche)	I. Fermeur élastique
E. Griffes de serrage	J. Table de manutention









9. INSTALLATION ET MISE EN SERVICE



ATTENTION :

- L'utilisateur doit recevoir un entraînement et des instructions nécessaires.
- L'opération de fendage de la machine n'est conçue que pour être actionnée par une personne. Lorsque qu'il y a d'autres personnes travaillant à côté (par exemple pour chargement et déchargement), seulement un opérateur peut actionner l'opération de fendage.
- Ne pas mettre les mains dans la zone de fendage

INSTALLATION

Veillez à ce que la zone de travail remplisse les conditions suivantes :

- Antidérapante
- Plane
- Exempte de risques de trébuchement
- Éclairage suffisant.

Il est interdit d'exploiter la machine à proximité de gaz naturel, de conduits d'essence ou d'autres matériaux très inflammables.

MISE EN SERVICE

Assurez-vous que l'appareil est monté intégralement et conformément aux réglementations.

Avant toute utilisation, veuillez vérifier :

- Que les lignes de raccordement ne présentent pas de défauts (fissures, coupures ou autres).
- Si l'appareil présente d'éventuels dommages.
- Que toutes les vis sont serrées à fond.
- L'absence de fuites sur le système hydraulique.
- Les tuyaux hydrauliques et les tubes doivent être inspectés et les dispositifs d'arrêt doivent être testés.
- Le niveau d'huile.




La fendeuse est équipée à la base de sa structure de trous prévus pour fixer la machine au sol afin de la stabiliser.

Purge d'air : Purgez l'air du système hydraulique avant de mettre la fendeuse à bois de chauffage en service.

Dévissez un peu la vis d'évacuation pour que l'air puisse s'échapper du réservoir d'huile.

Laissez la vis d'évacuation ouvert pendant l'exploitation.

Avant de déplacer la fendeuse de bûches, refermez la vis d'évacuation afin d'éviter tout écoulement d'huile.



bouchon du réservoir d'huile

Si le système hydraulique n'est pas purgé d'air, l'air enfermé détériorera les joints et la fendeuse de bois de chauffage de façon durable.

Branchement au secteur

Comparez la tension de votre secteur avec la tension indiquée sur la plaque signalétique de la machine et raccordez la machine à une prise appropriée et conforme aux prescriptions.

Utilisez un **câble de rallonge** de section suffisante.

Raccordez la machine au moyen d'un commutateur de sécurité (interrupteur de protection contre les courants de court-circuit) de 30 mA.

Fusible

230 V~ 16 A inerte

400 V 3~ 16 A

Mise en marche/ Arrêt

Vérifiez avant chaque mise en marche si le dispositif de déconnexion (en mettant en marche et en arrêtant l'appareil) fonctionne correctement. Ne jamais utiliser un appareil dont l'interrupteur ne fonctionne pas. Les interrupteurs endommagés doivent être immédiatement réparés ou remplacés par le S.A.V.

Mise en marche :

Appuyez sur le bouton vert.

Arrêt

Appuyez sur le bouton rouge.

Sécurité de remise en marche en cas panne de courant (déclencheur à tension nulle).

En cas de panne de courant, l'appareil s'arrête automatiquement. Pour le remettre en marche, appuyez à nouveau sur le bouton vert.

Système hydraulique

N'exploitez jamais la machine lorsque le liquide hydraulique présente un risque.

Assurez-vous que la machine et la zone de travail sont propres et exemptes de tâches d'huiles.

Risque de glissement et d'incendie !

Contrôlez régulièrement si le réservoir contient suffisamment d'huile hydraulique (cf. entretien et maintenance)

Contenance : env. 3,4 litres

10. UTILISATION



CONSIGNES DE SÉCURITÉ complémentaires

- La fendeuse de bûches doit uniquement être utilisée par une seule personne à la fois.
- Seules les personnes de plus de 18 ans ayant lu et compris la notice d'utilisation peuvent utiliser la machine.
- Portez votre équipement de protection personnel (lunettes/visière de protection, gants, chaussures de protection) afin de vous protéger des éventuelles blessures.
- Ne jamais fendre de troncs contenant des clous, du fil ou d'autres objets.
- Le bois fendu et les copeaux de bois rendent la zone de travail dangereuse. Risque de trébuchement, de glissement et de chute. Veillez à maintenir la zone de travail en ordre.
- Ne jamais placer les mains sur les pièces mobiles de la machine lorsque que cette dernière est en marche.
- Fendez uniquement du bois dont la longueur maximale à ne dépasse pas 500 mm.

Avant l'utilisation de la machine, vérifier si la colonne est suffisamment graissée afin de pouvoir l'insérer et la sortir sans difficulté.



AVERTISSEMENT !

Ces modèles de fendeuses de bûches, conformément au règlement, n'ont pas été conçus pour être utilisés dans un environnement professionnel, industriel ou artisanal. Nous déclinons toute responsabilité si l'appareil venait à être utilisé professionnellement, artisanalement ou par des sociétés industrielles, tout comme pour toutes activités équivalentes.



AVERTISSEMENT :

Pour éviter des blessures graves, ne pas essayer d'utiliser ce produit avant d'avoir lu entièrement et bien compris toutes les instructions contenues dans le manuel d'utilisation. Conserver ce manuel d'utilisation et le consulter fréquemment, afin d'assurer le maintien de la sécurité et de pouvoir instruire les autres utilisateurs éventuels.



ATTENTION : Toujours fixer solidement la fendeuse à l'aide de vis et d'écrous avant toute utilisation.

Dimensions des troncs à fendre

Longueur : 500 mm max.

Diamètre : 80 mm min. à 350 mm max.

Le diamètre indiqué est une valeur de référence recommandée car :

- Le bois de faible épaisseur est difficile à fendre car il contient des trous ou les fibres sont trop épaisses.
- Le bois d'épaisseur supérieure à Ø 350 mm peut être fendu lorsque les fibres sont lisses et lâches.

Ne fendez pas de troncs verts. Les troncs secs entreposés se fendent beaucoup plus facilement et occasionnent moins de grippage que le bois vert (mouillé).

UTILISATION À DEUX MAINS



Ne vous servez jamais de la fendeuse de bûches à deux personnes.



Ne bloquez jamais les poignées de commande (griffes de serrage).

1. Appuyez sur le bouton vert. Attendez quelques secondes jusqu'à ce que le moteur atteigne sa vitesse finale et que la pression soit générée dans la pompe hydraulique.

Laissez tourner la fendeuse de bûches durant au moins 15 minutes à vide en cas de températures inférieures à -5° C afin que l'huile puisse chauffer.

2. Posez le tronc sur la table de la fendeuse.

Fendez le bois à fendre exclusivement dans le sens des fibres.

3. Maintenez le tronc en place à l'aide des griffes de serrage.

4. Abaissez simultanément les deux leviers de commande.

La fendeuse s'abaisse et fend le tronc.

5. Relâchez les deux poignées de commande et la fendeuse retrouve sa position initiale.

La fendeuse s'immobilise dès que vous relâchez une poignée de commande.

Instructions particulières pour le fendage :

Préparez le bois à fendre en le coupant aux dimensions maximales et veillez à ce que le bois soit découpé en ligne droite.

Positionnez le bois sur la fendeuse de manière à ne pas vous mettre en danger (risque de trébuchement).

Réglage de la hauteur de course

Pour les morceaux de bois de faible longueur, le rendement peut être augmenté en raccourcissant la course de retour de la lame de fendage.

1. Posez le tronc sur la table de la fendeuse et abaissez la fendeuse jusqu'à environ 2 cm au-dessus du tronc en abaissant les deux poignées de commande.


2. Relâchez une poignée de commande, ce qui a pour effet d'immobiliser la fendeuse sur cette position.

3. Débranchez l'appareil et retirez la fiche de la prise au secteur.


4. Relâchez la deuxième poignée de commande.

5. Réduisez la marche en retour sur la tige latérale en immobilisant la vis de fixation à la hauteur souhaitée.

Régler la hauteur de la table



1. Desserrez les crochets de verrouillage.
2. Retirez le dessus de table.
3. Intégrez la table sur une position qui se trouve près de la longueur de la souche et fixez-la avec le crochet de verrouillage.



Fendre du bois court :

1. Position supérieure du dessus de table
2. Placez le tronc sur le dessus de table de la fendeuse.
Fendez le bois à fendre exclusivement dans le sens des fibres.
3. Maintenez le tronc en place à l'aide des griffes de serrage.

Fendre du bois long :

1. Position intermédiaire et inférieure de la table ou du socle.
2. Fixer le plateau de la table dans la position centrale ou supérieure en fonction de la longueur de la bûche à fendre.
3. Placez le tronc sur la table.

Dysfonctionnement possible lors du fendage de bois long : la pièce à fendre n'est pas complètement fendue, s'est coincée dans la lame et remonte avec le mouvement de retour.
Dans ce cas, veuillez procéder de la manière suivante :

1. Débrancher l'appareil.
2. Fixez, selon la longueur du tronc que vous souhaitez fendre, le dessus de table dans la position supérieure ou faites pivoter la table de l'autre côté.

3. Branchez l'appareil et continuez les opérations de fendage.
Ne jamais fendre deux troncs d'un coup.
Ne jamais rajouter ou remplacer le bois durant la procédure.

Ne jamais forcer le fendage du tronc en maintenant la poussée durant plusieurs secondes. Cela pourrait endommager la machine.
Positionnez à nouveau le tronc sur la table et répétez l'opération de fendage ou mettez le tronc de côté.

Comment libérer un tronc coincé ?

Il se pourrait que le bois à fendre branchu soit coincé durant le fendage.

1. Débranchez l'appareil et retirez la fiche de la prise au secteur.



2. N'enlevez pas les souches coincées avec les mains.
3. Tenter de bouger la bûche coincée avec précaution à l'aide d'une barre à mines afin de la décoincer. Ne pas endommager la colonne de fendage.



Attention !

Ne jamais tenter de libérer le tronc coincé en se servant d'un marteau.
Ne tentez jamais de libérer le tronc coincé avec une scie.
Ne demandez pas d'aide à une seconde personne.

Achèvement du travail :

- Amenez la fendeuse en position inférieure (état rétracté).
- Relâchez une poignée de commande.
- Débranchez l'appareil et retirez la fiche de la prise au secteur.
- Observez les instructions d'entretien et de maintenance.



L'utilisation de tout outil motorisé peut entraîner la projection d'objets dans les yeux et causer des lésions oculaires graves. Lors de l'utilisation d'outils motorisés, veiller à porter des lunettes étanches ou des lunettes de sécurité à coques latérales ou, si nécessaire, un masque facial intégral. Nous recommandons d'utiliser un masque facial à champ de vision élargi, plutôt que des lunettes de vue ou des lunettes de sécurité munies d'écrans latéraux. Toujours porter une protection oculaire certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1.



AVERTISSEMENT :

1. Ne pas laisser la familiarité avec l'outil faire oublier la prudence. Ne pas oublier qu'une fraction de seconde d'inattention peut entraîner des blessures graves.
2. Ne pas utiliser d'outils ou accessoires non recommandés pour cet outil. L'utilisation de pièces et accessoires non recommandés peut entraîner des blessures graves.

11. TRANSPORT



Amener toujours la fendeuse à sa position la plus basse avant chaque transport. Lors du transport, empoignez l'arceau d'une main et basculez la fendeuse de bûches légèrement vers vous. La fendeuse peut se transporter facilement dans cette position. Bien visser le bouchon du réservoir d'huile afin d'éviter tout écoulement d'huile pendant le transport. Pour les bras, utiliser le fermoir élastique pour les maintenir en place.



Fermoir élastique

12. ENTRETIEN



DANGER :

Avant toutes opérations :

- Eteignez la machine
- Débranchez le câble électrique



AVERTISSEMENT :


- Utiliser exclusivement des pièces d'origine pour les réparations. L'usage de toute autre pièce pourrait créer une situation dangereuse ou endommager l'outil.
- Toujours porter des lunettes de sécurité munies d'écrans latéraux lors de l'utilisation d'outils motorisés ou des opérations de nettoyage à l'air comprimé. Si une opération dégage de la poussière, porter également un masque anti-poussière.
- Portez des gants de protection afin d'éviter de se blesser les mains.

Observez les points suivants afin de ne pas entraver le bon fonctionnement de la fendeuse de bûches :

- Nettoyez soigneusement la machine après chaque utilisation.
- Éliminez les résidus de résine.
- Graissez la colonne de fendage régulièrement ou huilez-la avec une huile à pulvérisation non polluante.
- Contrôlez le niveau d'huile et remplacez l'huile si nécessaire.
- Contrôlez régulièrement l'étanchéité et la solidité des tuyaux hydrauliques et des tuyaux flexibles.


Affûtage de la fendeuse

Meuler la fendeuse ou l'aiguiser avec une lime fine (enlever les bavures) après une durée de service prolongée, en cas de réduction de la puissance de fendage ou d'une légère déformation de la lame.




Comment contrôler le niveau d'huile ?

1. La colonne de fendage doit adopter son état rétracté.
2. Retirez la jauge de l'orifice.
3. Nettoyez la jauge d'huile et le joint d'étanchéité.
4. Enfoncez la jauge jusqu'à la butée dans l'orifice.
5. Retirez à nouveau la jauge de l'orifice.



- Lorsque le niveau d'huile est compris entre les deux repères, le réservoir contient suffisamment d'huile.
- Lorsque le niveau d'huile se situe au-dessous du repère inférieur, il faut rajouter de l'huile à l'aide d'un entonnoir propre.



Repère supérieur

Repère inférieur


6. Contrôlez le joint d'étanchéité. Remplacez-le en cas de détérioration.
7. Enfoncez la jauge dans l'orifice.

Quand faut-il faire une vidange ?

**Première vidange après 50 heures de service, puis toutes les 500 heures.
Deux personnes sont nécessaires afin de changer l'huile.**

Vidange :

1. La colonne de fendage doit se trouver en position rétractée.
2. Retirez la jauge de l'orifice.
3. Placez un récipient pouvant contenir 5 litres d'huile sous la fendeuse de bûches.
4. Dévissez le bouchon d'écoulement pour que l'huile puisse s'écouler.
5. Remettez le joint et le bouchon d'écoulement en place.
6. Versez l'huile hydraulique de rechange (env. 3,4 litres) à l'aide d'un entonnoir propre.
7. Nettoyez la jauge d'huile et le joint d'étanchéité.
8. Contrôlez le joint d'étanchéité. Remplacez-le en cas de détérioration.
9. Réinsérez la jauge dans l'orifice.



Pour le cylindre hydraulique, nous proposons d'utiliser les huiles hydrauliques suivantes : Shell Tellus T 22 / Aral Vitam Gf 22 / BP Energol HLP 22 / Mobil DTE 11 / ou des huiles équivalentes.

Éliminez l'huile usée conformément à la réglementation en vigueur (point de collecte d'huile usée sur place). Il est interdit de vidanger les huiles usées dans le sol ou de les mélanger aux déchets.

13. DÉPANNAGE

Problème	Source possible	Solution
Le tronc n'est pas fendu (puissance insuffisante)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Positionnement incorrect du tronc ➤ Le tronc dépasse les dimensions maximales autorisées ou le bois est trop dur pour la puissance de la machine ➤ Pression hydraulique trop basse ➤ Tringlerie de déclenchement déformée (le poussoir hydraulique n'est pas totalement enfoncé) ➤ Câble d'alimentation incorrect (plus de 10m de long ou section trop faible) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Repositionner le tronc ➤ Couper le tronc aux dimensions maximales autorisées ➤ Affûter le fendeur, contrôler la présence d'éventuelles bavures ou entailles ➤ Contrôler le niveau d'huile ; le cas échéant, en rajouter. Problème insoluble. Prière de s'adresser au constructeur ou à une autre entreprise afin d'y remédier. Demander au fabricant ou à une entreprise spécialisée désignée par ce dernier de procéder à l'ajustage de la tringlerie. ➤ Employer un câble approprié.
La colonne de fendage se rétracte en oscillant ou en provoquant de fortes vibrations	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Le circuit contient de l'air ➤ La colonne de fendage n'est pas assez lubrifiée 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Contrôler le niveau d'huile : le cas échéant, en rajouter. ➤ Graisser la colonne de fendage ou l'huiler avec une huile à pulvérisation non-polluante. Problème insoluble. Prière de s'adresser revendeur.

La colonne de fendage ne se rétracte pas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pompe hydraulique défectueuse 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ S'adresser au revendeur
Le moteur tourne, mais la colonne de fendage ne se rétracte pas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sens de rotation erroné du moteur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Contrôler le sens de rotation du moteur. Courant triphasé : modifier le sens de rotation du moteur. ➤ Courant alternatif : s'adresser au revendeur afin de remédier au problème.
Le moteur ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Absence de courant ➤ Course diphasée si moteur triphasé ➤ Câble d'alimentation défectueux ➤ Moteur électrique défectueux 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Contrôler les fusibles ➤ Demander à un électricien de contrôler les fusibles et les câblages ➤ Remplacer le câble d'alimentation ou le faire contrôler par un électricien ➤ S'adresser au revendeur afin de remédier au problème.

14. RECYCLAGE



Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez

prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

15. BON DE GARANTIE

La garantie est d'une durée de 2 ans sur présentation d'une preuve d'achat dans le cadre d'une utilisation et d'un entretien conforme à ce qui est stipulé dans ce manuel. Toute pièce d'usure ou consommable n'entre pas dans le cadre de la garantie.

Limites de garanties :

Un retour pour motif de charbons usagés n'est pas pris en compte dans le cadre de la garantie. Remplacer les charbons usagés avec des charbons neufs (nous consulter ou consulter votre revendeur)

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS :

- LES MACHINES DESTINÉES À LA LOCATION
- UNE UTILISATION ANORMALE DES MACHINES
- UNE UTILISATION À DES FINS PROFESSIONNELLES
- TOUTES MODIFICATIONS APPORTÉES SANS L'AUTORISATION DU CONSTRUCTEUR
- LE CONSTRUCTEUR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCOULANT D'UN EMPLOI ABUSIF OU NON CONFORME AUX NORMES D'EMPLOI DES MACHINES.
- LES ÉVENTUELS FRAIS DE RETOUR (PORT + EMBALLAGE).

Champs d'application de la garantie

La garantie n'est valable et applicable que dans le cadre d'une utilisation normale de la machine. SAS2E s'engage à remplacer ou à réparer pendant la période de garantie à compter de la date de vente initiale toutes pièces ou machines d'un outil électrique SAS2E présentant un défaut dûment reconnu de matière ou de fabrication.

La garantie ne s'applique bien évidemment pas aux cas de mauvais usage, surtension, de dégradation et d'usure normale, lesquels ne donnent ni droit à remplacement, ni à réparation. Toute réparation effectuée par qui que ce soit en dehors de nos centres d'entretien agréés, exonère SAS2E de toute autre responsabilité en vertu de cette garantie.

IL EST EXPRESSÉMENT PRÉCISÉ QUE, PAR CETTE GARANTIE, NOUS NE SERONS ENGAGÉS PAR AUCUNE AUTRE GARANTIE (EXPRESSE - TACITE DE QUALITÉ INTRINSÈQUE - DE QUALITÉ MARCHANDE - D'APTITUDE A UN EMPLOI PARTICULIER OU GARANTIE PROPRE ÉMANANT DU POINT DE VENTE).

Les conditions de garantie règlent les prestations de garantie supplémentaires. Vos droits de garantie légaux ne sont en rien altérés par la garantie présente.

AUSSITÔT APRÈS L'ACHAT NOUS VOUS RECOMMANDONS FORTEMENT DE BIEN LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE D'UTILISATION AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE ET DE VÉRIFIER L'ÉTAT INTACT DE VOTRE MATÉRIEL.

LORS D'UN RETOUR DE MATÉRIEL AU TITRE DE LA GARANTIE CONTACTER VOTRE MAGASIN DISTRIBUTEUR ET RETOURNER LA PREUVE D'ACHAT AVEC CE BON DÛMENT REMPLI.

N° DE RÉFÉRENCE DU MATÉRIEL :	
DATE D'ACHAT :	
LIEU D'ACHAT :	
DATE DE RETOUR :	

16. DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Aux dispositions des directives Européennes :

- Compatibilité Electromagnétique (2014/30/EU)
- Machines (2006/42/EC)
- RoHS (2011/65/EU)

Et aux normes suivantes :

- EN 55014-1 : 2017+ A11
- EN IEC 55014-1 : 2021
- EN 55014-2 : 1997+ A1+ A2
- EN IEC 55014-2 : 2021
- EN 61000-3-2 : 2014
- EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1
- EN 61000-3-11 : 2000
- EN IEC 61000-3-11 : 2019
- EN 609-1 : 2017

Nous soussigné « société SAS2E » déclarons que les produits :

Fendeuse de bûche, type SFBL8T/N

Est conformes aux normes Européennes applicables.

Fait aux Ponts de Cé, le jour/mois/année.

L'importateur :

SAS2E
19 rue Joseph Cugnot
49130 LES PONTS DE CÉ

Jean-Marc HUPE, directeur général.

